BRAUN

MR 5550 MR 5550 CA MR 5550 MCA

> turbo BRAUN 600 Watt





Braun Infoline


| Deutsch | 6, 35, 39 | D Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? |
|------------|------------|--|
| English | 7, 35, 39 | A Rufen Sie an (gebührenfrei): 00 800 27 28 64 63 |
| Français | 9, 35, 39 | 00 800 BRAUNINFOLINE |
| Español | 10, 35, 39 | CH 08 44 - 88 40 10 |
| Português | 12, 35, 39 | Servicio al consumidor para España: |
| Italiano | 13, 36, 39 | 9 01-11 61 84 |
| Nederlands | 15, 36, 39 | P Serviço ao Consumidor para Portugal: 808 20 00 33 |
| Dansk | 16, 36, 39 | Servizio consumatori: |
| Norsk | 18, 36, 39 | (02) 6 67 86 23 |
| Svenska | 19, 36, 39 | (NL) Heeft u vragen over dit produkt? Bel Braun Consumenten-infolijn: (070) 4 13 16 58 |
| Suomi | 21, 36, 39 | B Vous avez des questions sur ce produit? |
| Polski | 22, 36, 39 | Appelez Braun Belgique (02) 711 92 11 |
| Český | 24, 37, 39 | (DK) Har du spørgsmål om produktet? Så ring |
| Slovenský | 25, 37, 39 | 70 15 00 13 |
| Türkçe | 27, 39 | N Spørsmål om dette produktet? Ring 88 02 55 03 |
| Ελληνικά | 28, 37, 39 | S Frågor om apparaten? Ring Kundservice |
| Русский | 30, 37, 39 | |
| عربي | 34, 32, 39 | (FIN) Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita 0203 77877 |
| | | TR Müşteri Hizmetleri Merkezi: |

0212 - 473 75 85

Internet: www.braun.com
































Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

Vorsicht

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Die Messer sind sehr scharf!
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes, oder wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände.
- Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen und das Auswechseln der Anschlussleitung dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Vor der Inbetriebnahme pr

 üfen, ob die auf dem Ger

 ät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung

 übereinst

 immt.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.

Gerätebeschreibung

- (A) Motorteil
- B Ein-/Ausschalter für variable Geschwindigkeit
- © Ein-/Ausschalter für Turbo-Geschwindigkeit
- Drucktasten zum Lösen der Einsätze
- © Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- © Pürierstab
- © Wandhalter
- Messbecher mit luftdicht schließendem Deckel
- ① Getriebeteil für Schlagbesen
- J Schlagbesen
- ® Zerkleinerer

Einstellen der Geschwindigkeit

Wird Schalter ® betätigt, entspricht die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Einstellung des stufenlosen Geschwindigkeitsreglers ©. Je höher die Einstellung, desto schneller das Verarbeitungsergebnis.

Die höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen Sie jedoch mit dem Turbo-Schalter ©. Er kann auch für kraftvolle Momentschaltungen eingesetzt werden, ohne dass der Geschwindigkeitsregler betätigt werden muss.

Je nach Anwendung werden folgende Einstellungen empfohlen:

Stabmixer 1...turbo Zerkleinerer 1...turbo Schlagbesen 3...9

So bedienen Sie Ihren Braun Stabmixer

Der Stabmixer eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes.

- 1. Motorteil (A) auf den Pürierstab (F) setzen und einrasten lassen.

 Zum Abnehmen des Pürierstabs die beiden Drucktasten
 drücken und den Pürierstab abziehen.

Sie können den Stabmixer im Messbecher (H) verwenden, aber auch in jedem anderen Gefäß. Wenn Sie beim Kochen direkt im Kochtopf arbeiten wollen, nehmen Sie den Topf vom Herd, um den Stabmixer nicht zu überhitzen.

So bedienen Sie Ihren Schlagbesen

Benutzen Sie den Schlagbesen ausschließlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Biskuitteig und Fertig-Desserts.

- Schlagbesen (1) in das Getriebeteil (1) stecken und anschließend Motorteil (8) in das Getriebeteil setzen und einrasten lassen.
- Zum Abnehmen die beiden Drucktasten

 drücken und das Getriebeteil abziehen.


 Anschließend den Schlagbesen vom
 Getriebeteil abziehen.

Für beste Ergebnisse:

- Benutzen Sie nicht den mitgelieferten Messbecher (H), sondern eine breitere Schüssel.
 - Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit.
 - Schlagbesen leicht schräg halten und im Uhrzeigersinn bewegen.
- Maximal 400 ml gekühlte Sahne (min. 30 % Fettgehalt, 4–8 °C) verwenden.
- Maximal 4 Eiweiß schlagen.

So bedienen Sie Ihren Braun Zerkleinerer

- (a) Getriebeteil für Zerkleinerer
- (b) Messer
- (c) Arbeitsbehälter
- (d) Stützdeckel



Mit dem Zerkleinerer können Sie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln etc. perfekt hacken und zerkleinern. Verwenden Sie für das Zerkleinern harter Güter (z. B. harter Käse) den Turbo-Schalter ©.

Bitte beachten:

Extrem hartes Gut (z.B. Eiswürfel, Muskatnüsse, Kaffeebohnen, Getreide) darf nicht zerkleinert werden.

Vor dem Zerkleinern ...

- großes Gut in Stücke schneiden (s. Tabelle S. 5)
- Stiele und Nuss-Schalen entfernen
- alle Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei Fleisch entfernen.
- Vorsicht: Vor dem Einsetzen des Messers die Kunststoff-Hülle vorsichtig entfernen. Das Messer ist sehr scharf! Nur am Kunststoffschaft anfassen und auf die Achse im Arbeitsbehälter (c) setzen. Herunterdrücken, bis es einrastet. Arbeitsbehälter immer auf den Stützdeckel (d) setzen.
- 2. Das Gut einfüllen.
- 3. Getriebe (a) auf den Arbeitsbehälter setzen
- 4. Das Motorteil (A) auf das Getriebe (a) setzen und einrasten lassen.
- Motorteil mit Schalter ® oder © einschalten. Halten Sie während der Verarbeitung das Motorteil mit der einen, den Zerkleinerer mit der anderen Hand fest.

- 6. Nach dem Gebrauch Drucktasten

 drücken und das Motorteil abnehmen.
- 7. Getriebe abnehmen.
- 8. Messer vorsichtig herausnehmen.
- Dann das Gut ausleeren. Der Stützdeckel dient auch zum luftdichten Verschließen des Arbeitsbehälters.

Reinigung

Das Motorteil (A) und das Getriebeteil für den Schlagbesen (1) nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Getriebeteil für den Zerkleinerer (a) kann unter fließendem Wasser abgespült werden. Das Getriebe (a) jedoch nicht ins Wasser tauchen. Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet. Allerdings sollten Sie die Messer, insbesondere nach Verarbeitung von stark salzhaltigem Gut, möglichst umgehend abspülen. Vermeiden Sie auch eine Überdosierung des Reinigers oder Entkalkers in der Spülmaschine.

Bei farbstoffreichen Gütern (z.B. Karotten) können die Kunststoffteile des Gerätes beschlagen und sich verfärben. Wischen Sie diese Teile mit Speiseöl ab, bevor Sie sie in die Spülmaschine geben.

Zubehör

(beim Braun Kundendienst erhältlich, jedoch nicht in allen Ländern)

BC-5000: Zerkleinerer, ideal für das Zerkleinern großer Mengen sowie das Zubereiten von Shakes, leichten Teigen und das Zerkleinern von Eiswürfeln.

HC-5000: Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerer, ideal für Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Nüsse etc.

Rezept-Beispiel

Mayonnaise (Stabmixer verwenden) 200 – 250 ml Öl

1 Ei (Eigelb und Eiweiß)

1 EL Zitronensaft oder Essig Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher stellen und den Turbo-Schalter © drücken. Den Stabmixer in dieser Position halten, bis das Öl emulgiert. Ohne auszuschalten, den Stabmixer dann langsam anheben und wieder senken, bis die Mayonnaise fertig ist.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG).



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Caution

Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.

- The blades are very sharp!
- <u>Always</u> unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- The appliance must be kept out of reach of children.
- Do not hold the motor part (a) nor the whisk gear box (i) under running water, nor immerse them in water.
- Braun electric appliances meet applicable safety standards. Repairs or the replacement of the mains cord must only be done by authorised service personnel. Faulty, unqualified repair work may cause considerable hazards to the user.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the bottom of the appliance.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- Neither the beaker H, nor the chopper bowl (c) is microwave-proof.

Description

- **(A)** Motor part
- ® On/off switch for variable speed
- © On/off switch for turbo speed
- D Buttons for releasing the working parts
- © Variable speed regulator
- F Blender shaft
- © Wall mount
- (H) Measuring beaker with air-tight lid
- Whisk gear box
- (J) Whisk
- ® Chopper

Setting the speed

When activating switch (B), the processing speed corresponds to the setting of variable speed regulator (E). The higher the setting, the faster the chopping results.

However, maximum processing speed can only be achieved by pressing the turbo switch ©. You may also use the turbo switch for instant powerful pulses without having to manipulate the speed regulator.

Depending on the application, we recommend the following speed settings: Handblender 1...turbo

Chopper 1...turbo Whisk 3...9

How to operate your handblender

The handblender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milkshakes.

- 1. Insert the motor part A into the blender shaft F until it locks.
- 2. Introduce the handblender in the vessel, then press the on/off switch ® or the on/off turbo switch ©.
- 3. To release the blender shaft after use, press buttons ① and pull it off.

You can operate the handblender in the measuring beaker, and just as well in any other vessel. When blending directly in the saucepan while cooking, take the pan from the stove first to protect your handblender from overheating.

How to operate your whisk

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

- Insert the whisk ① into the whisk gear box ①, then insert the motor part ⓐ into the gear box until it locks.
- 2. Place the whisk in a vessel and only then, press switch ® to operate it.3. To release, press buttons ® and pull off
- To release, press buttons
 and pull off the gear box. Then pull the whisk out of the gear box.

For best results:

- Do not use the beaker (H), but a wider bowl.
- Start with a low speed setting.
- Move the whisk clockwise, holding it slightly inclined.
- Only whip up to 400 ml chilled cream (min. 30 % fat content, 4-8 °C).
- Only whip up to 4 egg whites.

How to operate your chopper attachment

- (a) Chopper gear box
- (b) Blade
- (c) Chopper bowl
- (d) Anti-slip base/lid



The chopper is perfectly suited for chopping meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts, hazelnuts, almonds etc. For chopping hard goods (e.g. hard cheese), use the on/off turbo switch ©.

N.B.: Do not chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans, and grains.

Before chopping...

- pre-cut meat, cheese, onions, garlic, carrots (see table page 5)
- remove stalks from herbs, un-shell nuts
- remove bones, tendons and gristle from meet.
- Caution: Carefully remove the plastic cover from the blade. The blade is very sharp!

Always hold it by the upper plastic part. Place the blade on the centre pin of the chopper bowl (c). Press it down until it locks.

Always place the chopper bowl on the anti-slip base (d).

- 2. Place the food in the chopper bowl.
- 3. Put the gear box (a) on the chopper bowl.
- 4. Insert the motor part (A) into gear box (a) until it locks.
- Press switch ® or © to operate the chopper. During processing, hold the motor part with one hand and the chopper bowl with the other.
- After use, press buttons ① to remove the motor part.
- 7. Then remove the gear box.
- 8. Carefully take out the blade.
- Then remove the processed food from the chopper bowl. The anti-slip base also serves as an air-tight lid for the chopper bowl.

Cleaning

Clean the motor part (A) and the whisk gear box (I) with a damp cloth only. The chopper gear box (a) may be rinsed under the tap. Do not immerse the gear box (a) in water. All other parts can be cleaned in the dishwasher. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your dishwasher.

When processing foods with colour (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.

Accessories

(available at Braun Service Centres; however not in every country)

BC-5000: Chopper attachment, perfectly suited for chopping large quantities as well as for preparing shakes, making light doughs and crushing ice cubes.

HC-5000: High-speed chopper, ideal for herbs, onions, garlic, chilis, nuts etc.

Recipe example

Mayonnaise (use handblender)

200 – 250 ml oil

- 1 egg (yolk and white)
- 1 tbsp. lemon juice or vinegar, salt and pepper to taste

Put all ingredients into the beaker according to the a.m. order. Introduce the handblender to the base of the beaker. Pressing the turbo switch ©, keep the handblender in this position until the oil emulsifies. Then, without switching off, slowly move it up and down until the mayonnaise is well combined.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

Français

Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouveau préparateur culinaire Braun vous apportera entière satisfaction

Attention

Lisez le mode d'emploi attentivement et en entier avant d'utiliser cet appareil.

- Les lames sont très tranchantes!
- Débranchez systématiquement l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de monter ou de démonter des accessoires, de le nettoyer ou de le ranger.
- Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- Ne pas passer le bloc moteur (A) ni le système d'entraînement du fouet (1) sous l'eau, ni les plonger dans l'eau.
- Les appareils électriques Braun répondent aux normes de sécurité en vigueur.
 Leur réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation doivent être effectués uniquement par les Centres de Service Agréés Braun. Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent causer accidents ou blessures à l'utilisateur.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil (bloc moteur).
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique.
- Ni le bol mesureur (H) ni le bol hachoir (c) ne peuvent être utilisé au four à micro-ondes.

Description

- A Bloc moteur
- ® Interrupteur marche / arrêt pour utilisation avec le variateur de vitesses
- © Interrupteur marche / arrêt pour utilisation avec la vitesse turbo
- D Bouton de déverrouillage des accessoires
- © Variateur de vitesses électronique
- © Pied mixeur
- © Support mural
- Bol mesureur avec couvercle hermétique
- Système d'entraînement du fouet
- Fouet métal
- ® Bol hachoir

Utilisation des vitesses

Lorsque vous appuyez sur la touche marche/ arrêt ®, la vitesse correspond à celle sélectionnée avec le variateur de vitesses électronique ©. Plus la vitesse sélectionnée est élevée, plus les résultats sont rapides.

Cependant, la vitesse maximum ne peut être atteinte qu'en appuyant sur la touche turbo ©. Vous pouvez aussi utiliser la fonction turbo pour utiliser le maximum de puissance de manière instantanée sans avoir à faire de changement sur le variateur de vitesses électronique.

Selon le type d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation des vitesses suivantes :

Pied mixeur 1...turbo
Bol hachoir 1...turbo
Fouet métal 3...9

Comment utiliser votre mixeur

Le mixeur est parfaitement adapté à la préparation de sauces, soupes, mayonnaise, aliments pour bébé, ainsi qu'à celle des boissons mixées et milk-shakes.

 Insérez le bloc moteur (A) dans le pied mixeur (F) jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille.

- Introduisez le mixeur dans le récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche / arrêt ® ou la touche turbo ©.
- Pour démonter l'accessoire pied mixeur, appuyez sur les boutons
 et retirez le pied mixeur.

Vous pouvez utiliser le mixeur dans le bol mesureur, aussi bien que dans d'autres récipients. Si vous utilisez le mixeur directement dans une casserole pendant la cuisson, retirez-la d'abord du feu pour protéger votre mixeur de toute chaleur excessive.

Comment utiliser le fouet métal

Utilisez le fouet métal uniquement pour fouetter la crème, monter les blancs en neige, mixer gâteaux, mousselines et desserts réalisés à base de préparations.


- Insérez le fouet métal ① dans le système d'entraînement du fouet ①, puis insérez le bloc moteur dans le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Introduisez le fouet métal dans un récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche / arrêt ® pour le faire fonctionner.

Pour de meilleurs résultats :

- Ne pas utiliser le verre-doseur (H), mais un bol plus grand.
- · Commencer à petite vitesse.
- Déplacer le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre en le maintenant légèrement incliné.
- Fouettez la crème (maximum 30 % de matière grasse, 4-8 °C) en quantité maximale de 400 ml.
- Montez les blancs en neige pour une quantité maximum de 4 blancs d'œuf.

Comment utiliser l'accessoire bol hachoir

- (a) Système d'entraînement du bol hachoir
- (b) Couteau
- (c) Bol hachoir
- (d) Socle anti-dérapant



Le bol hachoir est parfaitement adapté pour hacher de la viande, du fromage, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des noix, des noisettes, des amandes... Pour hacher des aliments durs (ex: fromage à pâte dure) utilisez la touche turbo ©.

Remarque:

ne pas hacher des aliments extrêmement durs comme de la glace, de la noix de muscade, des grains de café, ainsi que tout autre type de grains de manière générale.

Avant de hacher..

- Découpez au préalable la viande, le fromage, les oignons, l'ail, les carottes (voir tableau page 5).
- Enlevez les tiges et dénoyautez les aliments avant de les hacher.
- Enlevez les os, les tendons et les nerfs de la viande.
- Attention: Retirer avec précaution la protection plastique du couteau. Le couteau est très affûté! Manipulez-les toujours en tenant la partie supérieure en plastique. Placez les couteaux sur l'axe central du bol hachoir (c). Appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

- Placez toujours le bol hachoir sur son socle anti-dérapant (d).
- 2. Mettez les aliments dans le bol hachoir.
- Placez le système d'entraînement (a) sur le bol hachoir.
- Insérez le bloc moteur (A) dans le système d'entraînement (a) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appuyez sur le bouton ® ou © pour faire fonctionner le bol hachoir. Pendant son fonctionnement, maintenez le bloc moteur avec une main et le bol hachoir avec l'autre.
- Après l'utilisation, appuyez sur les boutons
 pour enlevez le bloc moteur.
- Vous pouvez ensuite enlever le système d'entraînement.
- 8. Retirez les couteaux avec précaution.
- Enlevez ensuite les aliments du bol hachoir. Le socle anti-dérapant sert aussi de couvercle hermétique pour le bol hachoir.

Nettoyage

Nettoyez le bloc moteur (A) et le système d'entraînement du fouet (1) avec un tissu humide seulement. Le système d'entraînement du bol hachoir (a) peut être rincé sous l'eau du robinet.

Mais ne plongez pas le système d'entraînement (a) dans l'eau. Tous les autres éléments peuvent être nettoyés au lavevaisselle. Cependant, après avoir effectué des préparations à base d'aliments très salés, il est préférable de rincer immédiatement le pied mixeur. Faites aussi attention à ne pas mettre trop de détartrant ou de produit vaisselle dans votre lave-vaisselle.

Si vous utilisez le mixeur pour la préparation de légumes colorés (exemple : carottes), les parties en plastique de l'appareil peuvent être colorées. Dans ce cas, enduisez ces parties avec de l'huile végétale avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

Accessoires

(disponibles auprès des Centres de service Braun, mais pas dans tous les pays) BC-5000: Bol hachoir, parfaitement adapté pour hacher de grandes quantités, pour préparer des milk-shakes, des pâtes légères et piler de la glace.

HC-5000 : Mini-hachoir grande vitesse, idéal pour les herbes, les oignons, l'ail, les piments, les noix etc...

Exemple de recette

Mayonnaise (utilisation du pied mixeur) 200-250 ml d'huile

1 œuf

1 cuillère à soupe de jus de citron ou vinaigre Sel et poivre

Mettre tous les ingrédients dans le bol mesureur dans l'ordre mentionné ci-dessus. Introduire le pied mixeur jusqu'au fond du bol, le mettre en marche (utilisez la touche turbo ©) jusqu'à ce que l'huile se mélange au reste de la préparation.

Ensuite, sans arrêter le mixeur, bougez le doucement de haut en bas jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et que la mayonnaise ait épaissi.

Sujet à modification sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes européennes fixées par la directive 89/336/EEC et par la directive basse tension (73/23 EEC).

Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo pequeño electrodoméstico Braun.

Atención

Lea atentamente el folleto de instrucciones antes de utilizar este aparato.

- ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- Desenchufe su batidora <u>siempre</u> que no este en funcionamiento, y antes de montar, desmontar, limpiar o guardar.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos Braun cumplen con las normas internacionales de seguridad. Tanto las reparaciones como el reemplazo del cable de conexión deben ser realizados por un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado pueden causar accidentes o daños al usuario.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y no industrial.
- El vaso mezclador/medidor
 ® y el recipiente picador (c) no son aptos para el microondas.

Descripción

- (A) Cuerpo del motor
- Interruptor de puesta en marcha
- © Interruptor de máxima potencia (turbo) ® Botones de expulsión de los accesorios
- © Selector de velocidades
- F Varilla batidora
- © Soporte de pared
- Waso mezclador/medidor con tapa hermética
- O Caja de engranajes del batidor metálico
- J Accesorio batidor metálico
- ® Accesorio picador

Selector de velocidades

Al presionar el interruptor (B), la velocidad del motor se corresponderá con la indicada por el selector de velocidades (E). A mayor velocidad, más rápido el picado. Sin embargo, la velocidad máxima de la batidora sólo puede alcanzarse presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) (C). También puede utilizar este interruptor para conseguir incrementos puntuales de potencia sin tener que usar el selector de velocidad.

Dependiendo del tipo de preparación, recomendamos las siguientes selecciones de velocidad:

Varilla batidora 1...turbo Accesorio picador 1...turbo Accesorio batidor 3...9

Funcionamiento de la batidora

La batidora está diseñada para preparar salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés o para mezclar bebidas y batidos.

- 3. Para retirar la varilla, presione los botones

de expulsión

y extraiga la varilla batidora.

Puede utilizar la batidora en el vaso mezclador/medidor, pero también en cualquier otro recipiente u olla. Cuando utilice la batidora directamente en la olla, retire la olla del fuego para proteger la batidora de sobrecalentamientos.

Funcionamiento del accesorio batidor metálico

Utilice el accesorio batidor metálico únicamente para montar nata, levantar claras y preparar mousses o postres instantáneos.

- Inserte el batidor metálico ① en la caja de engranajes ①. A continuación inserte el cuerpo de engranajes en el cuerpo del motor hasta que encaje.

Para unos óptimos resultados:

- Utilice un recipiente ancho en vez del vaso medidor/mezclador (H).
- · Comience con una velocidad baja.
- Mueva el batidor en el sentido de las agujas del reloj, manteniéndolo ligeramente inclinado.
- Para montar nata, use un máximo de 400 ml. de nata (mínimo 30% de grasa, 4-8°C).
- Para levantar claras, use un máximo de 4 claras

Funcionamiento del accesorio picador

- (a) Cuerpo de engranajes
- (b) Cuchilla
- (c) Recipiente picador
- (d) Tapa/base



El accesorio picador está diseñado para picar carne, queso, cebolla, especias, ajo, zanahorias, nueces, avellanas, almendras, etc.

Para picar alimentos duros (por ejemplo queso duro), use el interruptor de máxima potencia (turbo) ©.

Nota: No use el picador para picar alimentos extremadamente duros como cubitos de hielo, nuez moscada, café en grano o cereales.

Antes del picado...

- Corte la carne, cebolla, queso, ajos, zanahorias (ver tabla en página 5)
- Retire los tallos de las especias, cáscaras de nueces
- Retire huesos, tendones o cartílagos de la carne.
- Cuidado: Retire cuidadosamente la cubierta plástica que cubre la cuchilla. ¡La cuchilla está muy afilada! Cójala siempre por la parte superior de plástico. Coloque la cuchilla en el eje del recipiente picador (c). Presione hacia abajo hasta que encaje. Coloque siempre el recipiente picador sobre la base antideslizante (d).
- 2. Coloque los alimentos en el recipiente picador.
- Cierre el recipiente picador con el cuerpo de engranajes (a).

- 4. Inserte el cuerpo del motor (A) en el cuerpo de engranajes (a) hasta que encaje.
- 5. Presione los interruptores ® o © para poner el accesorio picador en marcha. Durante el picado, sostenga el cuerpo motor con una mano y el recipiente picador con la otra.
- 6. Cuando haya terminado, presione los botones © para retirar el cuerpo motor.
- 7. A continuación, retire el cuerpo de engranajes.
- 8. Retire cuidadosamente la cuchilla.
- Finalmente, retire los alimentos procesados del recipiente picador. La base antideslizante puede utilizarse también como tapa hermética para el recipiente picador.

Limpieza

Limpie el cuerpo del motor (A) y la caja de engranajes del batidor metálico (1) únicamente con un paño húmedo. El cuerpo de engranajes (a) debe aclararse bajo el grifo. No sumerja el cuerpo de engranajes (a) bajo el agua.

Los demás componentes pueden limpiarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de preparar alimentos picantes o muy salados, deberá aclarar la cuchilla enseguida. Además, tenga cuidado de no usar demasiado detergente o descalcificador en el lavavajillas.

Cuando se ha procesado alimentos con alta pigmentación (ej. zanahorias), los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. Frote estos componentes con aceite de cocina antes de ponerlos en el lavavajillas.

Accesorios

(Disponibles a través de Servicio Técnico de Braun; sin embargo, no en todos los paises). BC-5000: Accesorio picador, diseñado para picar mayores cantidades, para preparar batidos, masas ligeras y para picar cubitos de hielo.

HC-5000: Accesorio picador de alta velocidad, ideal para picar condimentos, cebollas, ajos, chiles, nueces, etc.

Ejemplo de receta

Mayonesa (utilización de la varilla batidora) 200 – 250 ml de aceite

- 1 huevo
- 1 cucharada sopera de zumo de limón o de vinagre, sal y pimienta al gusto

Ponga todos los ingredientes en el vaso mezclador/medidor siguiendo el orden anterior. Introduzca la batidora hasta el fondo del vaso. Presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) ©, manténgala en esta posición hasta que ligue el aceite. Manteniendo la batidora en marcha, muévala despacio hacia arriba y abajo hasta que la mayonesa quede ligada y suave.

Modificaciones reservadas.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva del Consejo 89/336 de la CE y con la Regulación de Baja Tensión (73/23) de la CE.

Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos para alcançar os mais altos standards de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que disfrute do seu novo pequeno electrodoméstico Braun.

Atenção

Leia atentamente o folheto de instruções antes de utilizar o aparelho.

- · As lâminas encontram-se muito afiadas!
- Desligue sempre o aparelho da tomada de electricidade quando o mesmo não esteja sob sua supervisão, e aquando da montagem e desmontagem dos acessórios, limpeza e armazenamento.
- Mantenha este aparelho fora do alcance das
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque o corpo do motor (A) e a caixa de engrenajens do acessório batedor metálico (1) baixo de água corrente nem os submerja em qualquer líquido.
- Os aparelhos eléctricos Braun cumprem com as normas internacionais de segurança. Tanto as reparações como a substituição do cabo de conexão devem ser realizadas por um Serviço Técnico autorizado. As reparações efectuadas por pessoal não autorizado podem causar acidentes ou danos ao utilizador.
- Antes de conectar o aparelho à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à do seu lar.
- Este produto está desenhado para uso doméstico e não industrial.
- O copo misturador/medidor ⊕/ o recipiente picador (c) não está apto a ser utilizado no micro-ondas.

Descrição

- A Corpo do motor
- ® Interruptor on/off
- © Interruptor de potência turbo
- D Botão de expulsão dos acessórios
- E Selector de velocidades
- F Pé da varinha
- © Suporte de parede
- ⊕ Copo misturador/medidor com tampa hermética
- Caixa de engrenajens do acessório batedor metálico
- J Acessório batedor metálico
- (K) Acessório picador

Selector de velocidades

Ao pressionar o interruptor ®, a velocidade do motor corresponderá à indicada pelo selector de velocidades ©. A maior velocidade, mais rápido a picar. A velocidade máxima da varinha só poderá atingir o seu máximo pressionando o interruptor de potência turbo ©. Também pode utilizar este interruptor para conseguir incrementos de potência pontuais sem ter que usar o selector de velocidades.

Dependendo do tipo de preparação, recomendamos a selecção das seguintes velocidades:

Pé da varinha 1...turbo Acessório picador 1...turbo Acessório batedor 3...9

Funcionamento da varinha mágica

A varinha está desenhada para preparar molhos, sopas, mayoneses e comida para bébés ou para misturar bebidas e batidos.

- 1. Introduza o corpo do motor (A) no pé da varinha (F) até encaixar.
- Introduza a varinha mágica num recipiente e pressione o interruptor
 ® ou interruptor de potência turbo ©.

Pode utilizar a varinha no copo misturador/ medidor, mas também em qualquer outro recipiente ou panela. Quando utilizar a varinha directamente na panela, retire a panela do fogo para proteger a varinha de sobre-aquecimentos.

Funcionamento do acessório batedor metálico

Utilize o acessório batedor metálico unicamente para bater natas, levantar claras e preparar mousses ou sobremesas.


- Introduza o batedor metálico ① na caixa de engrenajens ①. De seguida introduza--os no corpo do motor (A) até que encaixe.

Para obter óptimos resultados:

- Não utilize o copo misturador/medidor (H), mas sim um recipiente mais largo.
- Inicie a operação numa velocidade mais baixa.
- Movimente o Acessório Batedor Metálico no sentido dos ponteiros do relógio, inclinando-o ligeiramente.
- Para bater natas, utilize no máximo 400 ml. de natas (mínimo 30 % de gordura, 4-8 °C).
- Para levantar claras, utilize no máximo 4 claras.

Funcionamento do acessório picador

- (a) Corpo de engrenajens
- (b) Lâmina
- (c) Recipiente picador
- (d) Tampa/base antideslizante



O acessório picador está desenvolvido para picar carne, queijo, cebola, especiarias, alho, cenouras, nozes, avelãs, amêndoas, etc. Para picar alimentos duros (por exemplo queijo duro), use o interruptor de potência turbo ©.

Nota: Não utilize o picador para picar alimentos extremamente duros como cubos de gelo, nóz moscada, café em grão ou ceriais.

Antes de picar...

- Corte a carne, cebola, queijo, alhos, cenouras (ver tabela na página 5)
- Retire os talos das especiarias e as cascas das nozes
- Retire ossos, tendões e cartilagens da carne
- Cuidado: Retire cuidadosamente a capa de plástico que cobre a lâmina. A lâmina é muito afiada! Retire-a sempre pela parte superior de plástico. Coloque a lâmina no eixo do recipiente picador (c). Pressione para baixo até encaixar. Coloque sempre o recipiente picador
- sobre a base anti-deslizante (d).

 2. Coloque os alimentos no recipiente picador.
- Feche o recipiente picador com o corpo de engrenajens (a).

- 4. Introduza o corpo do motor (A) no corpo de engrenajens (a) até encaixar.
- 5. Pressione os interruptores ® ou © para colocar o acessório picador a funcionar. Durante a picagem, segure o corpo do motor com uma mão enquanto a outra deverá estar a segurar o recipiente picador.
- 6. Quando terminar, pressione nos botões D para retirar o corpo do motor.
- 7. De seguida, retire o corpo de engrenajens.
- 8. Retire cuidadosamente a lâmina.
- Finalmente, retire os alimentos processados do recipiente picador. A base anti-deslizante também se pode utilizar como tampa hermética para o recipiente picador.

Limpeza

Limpe o corpo do motor (A) e a caixa de engrenajens do acessório batedor metálico (1) unicamente com um pano húmido. Os outros componentes estão aptos a serem limpos na máquina de lavar loiça. Depois de preparar alimentos picantes ou muito salgados, deverá limpar a lâmina de seguida. Com tudo, tenha cuidado para não usar demasiado detergente ou descalcificador na máquina de lavar loiça.

Quando se processa alimentos de elevada pigmentação (ex: cenouras), os componentes de plástico do aparelho podem descolorar-se. Passe estes componentes por óleo vegetal antes de colocá-los na máquina de lavar loiça.

Acessórios

(disponíveis nos Serviços Técnicos Autorizados Braun)

BC-5000: Acessório picador, desenvolvido para picar maiores quantidades, para preparar batidos, massas e para picar cubos de gelo.

HC-5000: Acessório picador de alta velocidade, ideal para picar condimentos, cebolas, alhos, pimentões, nozes, etc.

Exemplo de receita

Mayonese (utilizando o pé da varinha) 200-250 ml de óleo

1 ovo

1 colher de sumo de limão ou de vinagre, sal, pimenta e mostarda a gosto

Coloque todos os ingredientes no copo misturador/medidor seguindo a ordem anterior. Introduza a varinha até ao fundo do copo, ligue-a (use o interruptor de potência turbo ©) e mantenha-a nessa posição até que o óleo se misture com os outros ingredientes. De seguida, mantendo a varinha ligada, mova-a de cima para baixo até que a mayonese se encontre cremosa e suave.

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Este produto cumpre com as normas de Compatibilidade Electromagnética (CEM) estabelecidas pela Directiva do Conselho 89/336 da CE e com a Regulação de Baixa Tensão (73/23) da CE.

Italiano

Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Attenzione

Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per il futuro.

- Le lame sono molto affilate!
- Togliere <u>sempre</u> la spina prima di lasciare lo strumento incostudito e prima di montarlo, smontarlo pulirlo o riporlo.
- Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Gli elettrodomestici Braun corrispondono ai parametri di sicurezza vigenti.
 Se l'apparecchio mostra dei difetti, smettete di usarlo e portatelo ad un Centro Assistenza Braun per le riparazioni.
 Riparazioni errate o eseguite da personale non qualificato potrebbero causare danni ed infortuni agli utilizzatori.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Questo apparecchio è costruito per lavorare normali quantità di cibo domestico.
- Il bicchiere
 ⊕ e la ciotola (c) non sono adatti all'uso nei forni a microonde.

Descrizione

- A Corpo motore
- B Tasto on/off per velocità variabile
- © Tasto on/off per turbo
- D Tasto di sgancio
- E Regolatore della velocità
- © Gambo frullatore
- © Supporto da parete
- Bicchiere graduato con coperchio a tenuta d'aria
- ① Attacco per frusta
- J Frusta

Regolazione della velocità

Quando si attiva l'interruttore (B) la velocità di funzionamento corrisponde a quella indicata sul regolatore della velocità (E). Più elevata è questa, più velocemente si trita il cibo. Comunque la velocità massima può essere disponibile semplicemente azionando il tasto turbo (C). La funzione turbo consente di avere a diposizione la velocità massima per alcuni istanti senza regolare il regolatore di velocità.

Raccomandiamo le seguenti velocità:

Velocità 1... turbo per funzioni base del frullatore

Velocità 1... turbo per il tritatutto Velocità 3... 9 per la frusta

Come impiegare il vostro frullatore

Usatelo per preparare salse, minestre, maionese, pappe per bambini, frullati e frappè, cocktails.

- 1. Inserire il gambo frullatore (F) nel motore (A) finchè non si blocca.
- 3. Per sganciare il gambo frullatore premere i bottoni

 e rimuovere il gambo frullatore.

Potete utilizzare il frullatore nei bicchieri in dotazione o anche in qualsiasi altra stoviglia.

Nel caso d'utilizzo direttamente nella pentola durante la cottura, spostare la pentola dal fuoco per proteggere il frullatore dal suriscaldamento.

Come usare la frusta

Usare la frusta solo per montare a neve panna e chiare d'uovo, mescolare preparati già pronti per dessert.


- 1. Inserire la frusta ① nell'attacco ①, poi inserire il motore (A) nell'attacco finchè si blocca
- 2. Mettere la frusta in un recipiente e quindi premere il tasto ® per la lavorazione.
- 3. Per smontare, premere il tasto D e staccare l'attacco. Quindi togliere la frusta dall'attacco

Per ottenere i risultati migliori:

- Non utilizzate il bicchiere graduato H, ma un contenitore più ampio.
- Incominciate con una bassa velocità.
- Muovete la frusta in senso orario mantenendola debolmente inclinata.
- Montare fino a 400 ml di panna
- Montare fino a 4 uova

Come utilizzare il tritatutto

- (a) Attacco per tritatutto
- (b) Lama
- (c) Ciotola
- (d) Base antiscivolo / coperchio



Il tritatutto è indicato per tritare carne, formaggio, cipolle, verdura, aglio, carote, mandorle, noci, ecc.

Per tritare cibo duro (es. formaggio) utilizzare il tasto turbo ©.

NB. Non tritare cibo estremamente duro quale cubetti di ghiaccio, noce moscata, chicchi di caffè e cereali.

Prima di tritare...

- Pre-tagliare carne, formaggio, cipolle, aglio, carote (vedere tabella pag. 5).
- Rimuovere la buccia e sgusciare le noci.
- Rimuovere ossa, tendini e cartilagini dalla
- 1. Attenzione: Togliete il coprilama in plastica dal blocco coltelli. Il blocco coltelli è molto

Maneggiare sempre dalla parte superiore in plastica. Mettere la lama nel perno centrale della ciotola tritatutto (c) spingetelo verso il basso finchè si blocca. Posizionare sempre il tritatutto sulla base antiscivolo (d).

- 2. Mettere il cibo nella ciotola tritatutto.
- 3. Mettere l'attacco (a) sulla ciotola tritatutto.
- 4. Inserire l'attacco (a) del tritatutto sul corpo motore A finchè non si blocca.
- 5. Premere il tasto interruttore ® o © per far funzionare il tritatutto. Durante il funzionamento tenere il corpo motore con una mano e il tritatutto con l'altra.
- 6. Dopo l'uso premere i bottoni D per rimuovere il corpo motore.
- 7. Rimuovere quindi l'attacco
- Rimuovere con attenzione la lama.
- 9. Rimuovere quindi il cibo lavorato dalla ciotola tritatutto. La base antiscivolo serve anche come coperchio a tenuta d'aria per la ciotola tritatutto.

Pulizia

Pulire il corpo motore A e l'attacco per frusta ① solo con un panno umido. L'attacco per tritatutto (a) può essere sciacquato sotto il rubinetto.

Tutte la altre parti possono essere lavate in lavastoviglie. Comunque dopo aver lavorato cibo molto salato sciacquare le lame del gambo frullatore e del tritatutto.

Attenzione a non usare una dose elevata in lavastoviglie di detersivo.

Quando si lavora cibo pigmentato (es. carote) le parti di plastica dell'apparecchio possono perdere il colore originario. Immergere queste parti in olio vegetale prima di pulirle.

(Disponibili nel centri di assistenza tecnica Braun; non in tutti i paesi) BC-5000: Ideale per tritare grandi quantità di carne, frullati, imasti soffici, tritare ghiaccio. HC-5000: Tritatutto ad alta velocità,

ideale per lavorare odori, cipolla, aglio, peperoncino, nocciole, etc.

Esempio di ricetta

<u>Mayonnaise</u> 200-250 ml di olio

1 uovo

1 cucchiaio da tavola di succo di limone o aceto

sale e pepe q.b.

Mettere gli ingredienti nel bicchiere graduato secondo l'ordine sopra descritto. Introdurre il frullatore nel bicchiere fino a toccarne il fondo. Premere il tasto turbo © e mantenerlo in questa posizione finchè l'olio s'emulsiona. Poi senza spegnere l'apparecchio muoverlo su e giù finchè la mayonnaise è composta e soffice.

Salvo cambiamenti

Questo prodotto è conforme ai requisiti per la compatibilità elettromagnetica come da direttiva CEE 89/336 ed alla direttiva della bassa tensione CEE 73/23.

Nederlands

Onze producten voldoen aan de hoogste eisen voor kwaliteit, functionaliteit en ontwerp. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun-apparaat.

Waar u op moet letten: Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- De messen zijn zeer scherp!
- Haal <u>altijd</u> de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat onbeheerd achterlaat, voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaarhaalt en bij de reiniging en het opbergen van het apparaat.
- Het apparaat dient buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.
- Het motorgedeelte (A) en het tandwielgedeelte van de garde (1) niet onder stromend water houden; beide onderdelen ook niet onderdompelen in water.
- De elektrische apparaten van Braun voldoen aan de hiervoor geldende veiligheidsnormen. Reparaties en vervanging van het lichtnetsnoer dienen alleen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Wanneer reparaties onjuist of door ondeskundige personen worden uitgevoerd, kan dit gevaar opleveren voor de gebruiker.
 Controleer, voordat u de stekker in het
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Het apparaat is gemaakt voor normale huishoudelijke hoeveelheden.
- Noch de maatbeker

 noch de snijkom (c) is geschikt voor gebruik in de magnetron.
- Het apparaat is gemaakt voor normale
 Beweeg de
- De verschillende onderdelen Motorgedeelte
- B Aan/uit-schakelaar voor variabele snelheid
- © Aan/uit-schakelaar voor turbosnelheid
- Knoppen om de werkende onderdelen los te klikken
- $\hbox{ \Large \ifomtleth{\mathbb{E}}\end{table} Snelheidsregelaar}$
- E Steel van staafmixer
- © Bevestiging voor aan de muur
- (H) Maatbeker met luchtdicht deksel
- ① Tandwielgedeelte voor garde
- **J** Garde
- ® Snij-hulpstuk

Het instellen van de snelheid

Als de schakelaar ® wordt ingedrukt, werkt het apparaat met de snelheid die is ingesteld met snelheidsregelaar ©. Hoe hoger de ingestelde snelheid, hoe sneller de messen ronddraaien.

De maximale snelheid wordt echter alleen bereikt door turboschakelaar © in te drukken. U kunt de turboschakelaar ook gebruiken om de snelheid tijdelijk op te voeren zonder de snelheidsregelaar opnieuw in te hoeven stellen.

Wij adviseren de volgende snelheden voor

onderstaande onderdelen: Staafmixer 1...turbo Snij-hulpstuk 1...turbo

Garde

De bediening van de staafmixer

3 9

De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van (dip)sauzen, soep, mayonaise en babyvoedsel, maar ook voor het mixen van drankjes en milkshakes.

- Steek het motorgedeelte (A) in de steel van de mixer (F) totdat het vastklikt.
- 2. Houd de staafmixer in de schaal/kom/pan

U kunt de staafmixer gebruiken in combinatie met de maatbeker, maar ook met kommen, schalen, pannen etc. Als u tijdens het koken de inhoud van een pan wilt pureren, dient u de pan eerst van het fornuis te halen. Anders kan de staafmixer namelijk oververhit raken.

De bediening van de garde

De garde dient alleen gebruikt te worden voor het kloppen van slagroom en eieren en voor het mengen van luchtig deeg en instant desserts.

- Steek de garde ① in het tandwielgedeelte
 ①. Vervolgens steekt u het motorgedeelte
 A in het tandwielgedeelte totdat dit
 vastklikt.

Voor het beste resultaat is het raadzaam:

- Gebruik niet de maatbeker ⊕, maar een brede schaal/kom.
- Begin met een lage snelheid.
- Beweeg de garde met de klok mee, en houd deze enigszins schuin.
- Niet meer dan 400 ml gekoelde room te kloppen (minimaal 30 % vet, 4-8 °C).
- Niet meer dan 4 eieren tegelijk te kloppen.

De bediening van het snij-hulpstuk

- (a) Tandwielgedeelte voor snij-hulpstuk
- (b) Mes
- (c) Snijkom
- (d) Antislip oppervlak



Het snij-hulpstuk is bij uitstek geschikt voor het snijden van vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook, worteltjes, walnoten, hazelnoten, amandelen etc.

Voor het snijden van harde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld harde kaas) kunt u de turboschakelaar © gebruiken.

N.B.: Snijd geen extreem harde producten zoals ijsblokjes, nootmuskaat, koffiebonen en granen.

Voor u begint met snijden ...

- snijd vlees, kaas, uien, knoflook en worteltjes alvast in kleine stukken (zie tabel op bladzijde 5)
- verwijder steeltjes van kruiden en ontdoe de noten van hun schaal
- ontdoe vlees van botten, pezen en kraakbeen.
- Voorzichtig: Verwijder voorzichtig het plastic beschermkapje van het mes. Het mes is zeer scherp! Pak het altijd bovenaan bij het plastic vast. Schuif het mes over de pin midden in de snijkom (c). Druk het naar beneden totdat het vastklikt. Plaats de snijkom altijd op het
- antislip oppervlak (d). 2. Doe de voedingsmiddelen in de snijkom.
- Plaats het tandwielgedeelte (a) op de snijkom.
- Steek het motorgedeelte (A) in het tandwielgedeelte (a) totdat dit vastklikt.
- 5. Om te beginnen met snijden, drukt u op schakelaar ® of ©. Tijdens het snijden

- houdt u met de ene hand het motorgedeelte vast en met de andere de snijkom.
- Na gebruik drukt u op de knoppen
 om het motorgedeelte los te klikken.
- Verwijder vervolgens het tandwielgedeelte.
- 8. Haal daarna voorzichtig het mes uit de snijkom.
- Tenslotte haalt u het fijngehakte voedsel eruit. Het antislip oppervlak dient ook als een luchtdicht deksel voor op de snijkom.

Schoonmaken

Het motorgedeelte @/tandwielgedeelte van de garde ① mag alleen met een vochtig doekje worden gereinigd.

Het tandwielgedeelte voor het snij-hulpstuk (a) kan onder de kraan worden afgespoeld. Het tandwielgedeelte (a) niet onderdompelen in water.

Alle andere onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig. Toch is het aan te raden de messen direct af te spoelen na het snijden van erg zout voedsel. Let er ook op dat u niet te veel afwas- of ontkalkmiddel in de vaatwasser doet.

Bij het snijden van gekleurd voedsel (bijvoorbeeld worteltjes) kunnen de plastic onderdelen verkleuren. Veeg deze onderdelen af met plantaardige olie voordat u ze in de vaatwasser doet.

Accessoires

(verkrijgbaar bij de servicecentra van Braun; dit geldt echter niet in alle landen) BC-5000: Extra snijstuk, bij uitstek geschikt voor het snijden van grote hoeveelheden, maar ook voor het bereiden van milkshakes en luchtig deeg en voor het fijnmalen van ijsblokjes.

HC-5000: Kleine hakmolen met hoge snelheid, ideaal voor kruiden, uien, knoflook, Spaanse pepers, noten, etc.

Recept voorbeeld

Mayonaise (met staafmixer) 200 – 250 ml olie

1 ei (zowel de dooier als het eiwit)

1 eetlepel citroensap of azijn naar smaak zout en peper toevoegen

Doe alle ingrediënten in bovenstaande volgorde in de maatbeker. Houd de staafmixer net boven de bodem van de maatbeker. Houd de turboschakelaar © ingedrukt totdat het geheel goed vermengd is; beweeg de staafmixer hierbij niet. Vervolgens beweegt u de mixer, zonder hem uit te zetten, langzaam van boven naar beneden totdat er een mooie gelijkmatige massa ontstaat.

Bovenstaande kan worden gewijzigd zonder dit kenbaar te maken.

Dit product voldoet aan de CE-richtlijn 89/336/EEC voor elektromagnetische compatibiliteit en aan de CE-richtlijn 73/23/EEC.

Dansk

Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad for dit nye Braun apparat.

Vigtigt

Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

- Knivene er meget skarpe!
- Tag <u>altid</u> stikket ud af stikkontakten når du går fra apparatet, og før du samler det, skiller det, rengør det eller gemmer det væk
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde.
- Brauns elektriske apparater overholder gældende sikkerhedsbestemmelser.
 Reparation eller udskiftning af ledning må kun foretages af autoriseret servicepersonale.
 Forkert, ukvalificeret reparation kan forårsage ulykker og være til fare for brugeren.
- Kontroller f\u00f8r brug, at sp\u00e4ndingen p\u00e4 lysnettet svarer til sp\u00e4ndingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i en normal husholdning.

Beskrivelse

- (A) Motordel
- © Turboknap
- ① Udløserknap til tilbehør
- E Hastighedsvælger
- (F) Blenderskaft
- © Vægholder
- (H) Målebæger med lufttæt låg
- Tilbehør til piskeris/mixer
- ① Piskeris

Indstilling af hastighed

Når knappen ® aktiveres, svarer hastigheden til, hvad hastighedsindstillingen ® er sat på. Jo højere indstilling, des hurtigere resultat. Den maksimale hastighed kan imidlertid kun opnås ved at trykke på turboknappen ®. Du kan også bruge turboknappen til korte, kraftige pulseringer uden at skulle indstille hastighedsknappen.

Afhængig af tilbehøret foreslår vi følgende hastighedsindstillinger:

Håndblender 1...turbo Hakker 1...turbo Piskeris 3...9

Brug af håndblender

Håndblenderen er velegnet til dips, saucer, supper, mayonnaise og babymad samt til drinks og milkshakes.

- 3. Tryk på udløserknappen

 for at frigøre håndblenderen.

Håndblenderen kan bruges i såvel målebægeret som i enhver anden skål. Hvis du blender direkte i gryden under madlavning, fjernes gryden først fra varmen, så blenderen ikke overophedes.

Brug af piskeris

Brug kun piskeriset til at piske fløde, æggehvider, sukkerbrødsdej samt færdigblandede desserter.

- Sæt piskeriset ① ind i tilbehørsdelen ①. Sæt derefter motordelen på blenderskaftet f, til det låser.
- 3. Tryk på udløserknappen ® for at frigøre tilbehørsdelen. Træk derefter piskeriset ud af tilbehørsdelen.

Sådan opnås det bedste resultat:

- Brug ikke målebægeret (19), men en bredere skål.
- Start med indstilling på lav hastighed.
- Hold piskeriset let på skrå og bevæg det med uret.
- Pisk kun op til 400 ml kold fløde (min. 30 % fedtindhold, 4–8°C).
- Pisk kun op til 4 æggehvider.

Brug af hakketilbehør

- (a) Overdel
- (b) Knivindsats
- (c) Hakkeskål
- (d) Skridsikker bund/låg



Hakkeren er velegnet til hakning af kød, ost, løg, krydderier, hvidløg, gulerødder, valnødder, hasselnødder, mandler etc. Brug turboknappen © ved hakning af hårde fødevarer (f.eks. fast ost).

NB: Hak ikke meget hårde fødevarer som f.eks. isterninger, muskatnød, kaffebønner og kerner.

Før du begynder at hakke...

- skær kød, ost, løg, hvidløg, gulerødder i mindre stykker (se tabel side 5)
- fjern stilkene fra krydderurter, afskal nødderne
- · fjern ben, sener og brusk fra kødet.
- Vigtigt: Fjern forsigtigt plastikbeskyttelsen fra kniven. Kniven er meget skarp! Hold altid på den øverste plasticdel. Anbring kniven på midterakslen af hakkeskålen (c). Tryk den ned, indtil den låser. Placer altid hakkeskålen på den skridsikre bund (d).
- 2. Kom ingredienserne i hakkeskålen.
- 3. Sæt overdelen (a) på hakkeskålen.
- Sæt motordelen (A) på overdelen (a), indtil den låser.
- Tryk på kontaktet

 ® eller

 . Hold på
 motordelen med den ene hånd og
 hakkeskålen med den anden, mens du
 arbejder.
- Tryk på knap

 efter brug for at fjerne motordelen.
- 7. Fjern derefter overdelen.
- 8. Tag forsigtigt kniven op.
- Fjern ingredienserne fra hakkeskålen. Den skridsikre bund fungerer også som lufttæt låg på hakkeskålen.

Rengøring

Rens motordelen (A) og tilbehøret til piskeris/ mixer (I) med en fugtig klud. Overdelen (a) kan skylles under rindende vand. Overdelen (a) må ikke komme i vand.

Alle andre dele tåler maskinopvask. Hvis du har hakket/blendet meget salte ingredienser, bør kniven skylles omgående. Brug ikke for meget sæbe og afkalkningsmiddel i opvaskemaskinen.

Fødevarer, som indeholder meget farve (f.eks. gulerødder), kan misfarve plasticdelene. Smør disse med vegetabilsk olie, inden de sættes i opvaskemaskinen.

Tilbehør

(fås hos Braun Kundeservice; dog ikke i alle lande)

BC-5000: hakketilbehør, ideel til hakning af større mængder, milkshakes, let dej samt til at knuse isterninger.

HC-5000: «High-speed» hakketilbehør, ideel til urter, løg, hvidløg, chilli, nødder o. lign.

Opskrifteksempel

Mayonnaise (brug håndblender) 200 – 250 ml olie

1 æg (blomme og hvide)

1 spsk. citronsaft eller vineddike, salt og peber

Kom alle ingredienserne i bægeret i ovennævnte rækkefølge. Placer håndblenderen i bunden af bægeret. Tryk på turboknappen © og hold håndblenderen i denne position, til olien emulgerer. Uden at slukke for apparatet føres blenderen langsomt op og ned, til mayonnaisen er glat og blank.

Ret til ændringer forbeholdes.

Dette produkt opfylder EMCbestemmelserne i Council Directive 89/336/EEC og Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

Norsk

Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun produkt.

Les hele bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk.

- Knivbladene er meget skarpe!
- Trekk alltid ut kontakten når produktet forlates uten tilsyn og før montering, demontering, rengjøring og oppbevaring.
- Apparatet må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Motordelen (A) og girkopling for visp (I) skal ikke holdes under rennende vann og skal heller ikke senkes ned i vann
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller bytte av ledning må kun foretas av autorisert servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
- Før du setter støpselet i stikkontakten, sjekk at spenningen korresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på apparatet.
- Apparatet er konstruert for bearbeiding av normale husholdningsmengder.
- Miksebegeret (H) og hakkebollen (c) kan ikke brukes i mikrobølgeovn.

Beskrivelse

- (A) Motordel
- ® På/av bryter for regulerbar hastighet
- © På/av bryter for turbo hastighet
- D Knapper for å frigjøre delene
- (E) Regulerbar hastighetskontroll
- (F) Blandestay
- **©** Veggfeste
- H Målebeger med lufttett lokk
- (I) Girkopling for visp
- (J) Visp
- (K) Hakketilbehør

Regulering av hastighet

Når bryteren ® aktiveres, vil hastighet for tilberedning korrespondere med innstilling av den regulerbare hastighetskontrollen E. Jo høyere innstilling, dess raskere hakkeresultat. Likevel, maksimum hastighet for tilberedning oppnås kun ved å trykke inn turbo bryteren ©. Du kan også bruke turbo bryteren til korte kraftige pulser uten å manipulere den regulerbare hastighetskontrollen.

Avhengig av utstyret som brukes, anbefaler vi følgende innstillinger av hastighet:

Stavmikser 1...turbo Hakketilbehør 1...turbo Visp 3...9

Hvordan du bruker stavmiks

Stavmikseren passer utmerket til tilbereding av dip, sauser, supper, majones og babymat så vel som miksing av drikker og milkshake.

- 1. Sett motordelen (A) på blandestaven (F) til den går i lås.
- 2. Sett stavmikseren ned i beholderen og trykk deretter på bryteren ® eller turbo bryteren ©.
- 3. Trykk på knappene D for å frigjøre blandestaven og trekk den så av.

Stavmikseren kan brukes både i målebegeret og enhver annen beholder. Når du blander direkte i en kasserolle under koking, skal kasserollen først tas bort fra platen for å beskytte stavmikseren mot overoppheting.

Hvordan du bruker rispetilbehør

Bruk vispetilbehøret kun til visping av krem, eggehviter og miksing av sukkerbrød og ferdiablandete desserter.


- 1. Monter vispen ① i girkopling for vispen ①, monter deretter motordelen ⓐ i girkoplingen slik at den låses på plass.
- 2. Plasser vispen i en bolle, og først da trykkes bryteren (B) inn for bruk.
- 3. For frigjøring, trykk på knappene D og dra av girkoplingen. Deretter trekkes vispen ut av girkoplingen.

- For beste resultater:

 Bruk ikke miksebegeret (1) men en vid arbeidsholle
- Start med lav innstilling av hastighet.
- Beveg vispen i klokkeretningen, mens du holder den lett på skrå.
- Visp kun inntil 4 dl avkjølt kremfløte (min. 30 % fettinnhold, 4-8°C).
- Visp kun inntil 4 eggehviter.

Hvordan du bruker hakke

- (a) Girkopling for hakker
- (b) Kniv
- (c) Hakkebolle
- (d) Anti-gli base / lokk



Hakketilbehøret passer perfekt til hakking av kjøtt, ost, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, valnøtter, hasselnøtter, mandler, svisker etc. For hakking av harde ingredienser (eksempelvis hard ost), bruk turbo bryteren (C).

Isterninger eller ekstremt harde NB: ingredienser, som muskatnøtter, kaffebønner og korn skal ikke hakkes.

Før hakking...

- skjær kjøtt, ost, løk, hvitløk, gulrøtter i biter før hakking (se tabell side 5) ta av stilker fra urter og fjern skallet på
- nøtter
- fjern ben, sener og brusk fra kjøtt.
- 1. Advarsel: Ta forsiktig av plastbeskyttelsen fra knivinnsatsen. Kniven er meget skarp! Hold alltid i den øvre plastdelen. Sett knivinnsatsen på senterpinnen i hakkebollen (c). Trykk den ned til den låses. Plasser alltid hakkebollen i anti-gli basen (d).
- Legg ingrediensene i hakkebollen.
- 3. Sett girkopling (a) på hakkebollen.
- 4. Sett motordelen A i girkoplingen (a) slik at den låses på plass.
- 5. Trykk på bryteren ® eller © for å starte hakketilbehøret. Mens du tilbereder, holder du motordelen med en hånd og hakkebollen med den andre.
- 6. Etter bruk, trykk knappene D for å ta av motordelen.
- 7. Ta så av girkoplingen.
- 8. Ta forsiktig ut kniven.
- 9. Ta så ut den bearbeidede maten fra hakkebollen. Anti-gli basen kan også brukes som lufttett lokk til hakkebollen.

Rengjøring

Motordelen (A) og girkoplingen for visp (I) skal kun rengjøres med en fuktig klut. Girkopling for hakker (a) kan rengjøres under springen. Girkoplingen (a) skal ikke senkes i vann. Alle andre deler kan rengjøres i oppvaskmaskin. Etter tilbereding av meget

salt mat, bør knivbladene rengjøres med en gang. Pass også på at du ikke overdoserer med vaskemiddel og avkalkingsmiddel. Ved tilbereding av matvarer som inneholder mye farge (f.eks. gulrøtter), kan apparatets plastdeler bli misfarget. Tørk disse delene med vegetabilsk olje før rengjøring.

Tilbehør

(tilgjengelig hos Braun service senter; merk, gjelder ikke i alle land)

BC-5000: hakketilbehør, velegnet for hakking av større kvantiteter eller tilberedning av forskjellige typer shaker, lage små deiger og knuse isbiter.

HC-5000: Hakketilbehør med høy hastighet, ideell til hakking av urter, løk, hvitløk, paprika, nøtter etc.

Oppskriftsforslag

Majones (bruk stavmikseren)

200-250 ml olje

1 egg (plomme og hvite)

1 spiseskje sitronjuice eller eddik, salt og pepper etter smak

Legg alle ingrediensene i et miksebeger i ovenfor nevnte rekkefølge. Sett stavmikseren i bunnen på miksebegeret. Trykk inn turbo bryteren © og hold stavmikseren i den samme posisjon til oljen emulgerer. Videre, uten å slå av bryteren, beveg den sakte opp og ned til majonesen er vel blandet.

Med forbehold om endringer.

Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design.

Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya Braun produkt.

Varning

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

- Observera att bladen är mycket vassa.
- Se <u>alltid</u> till att stickkontakten är urdragen då apparaten lämnas utan uppsikt, innan du sätter ihop, tar isär, rengör eller förvarar den.
- Se till att apparaten står utom räckhåll för barn.
- Håll ej motordelen @ eller växelhuset till visp ① i rinnande vatten. Sänk ej heller dessa delar i vatten.
- Brauns elektriska hushållsprodukter är anpassade till gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer eller byte av nätsladd får endast göras av auktoriserad serviceverkstad. Bristfälliga eller okvalificerade reparationer kan orsaka fara för användaren.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens undersida.
- Apparaten är gjord för normalt hushållsanvändande.
- Måttbägaren

 ⊕ och hackskålen (c) klarar ej mikrovågsugn.

Beskrivning

- (A) Motordel
- ® På/Av knapp för variabel hastighet
- © På/Av knapp för turbo-läge
- D Knappar för lossande av tillsatsdelarna
- E Hastighetsreglage
- © Mixerskaft
- © Vägghållare
- H Måttskål med lufttätt lock
- U Växelhus till visp
- **J** Visp
- (K) Hacktillsats

Hastighetsreglering

När du trycker på strömbrytare ® kommer hastigheten att motsvara inställningen på hastighetsreglaget ®. Högre hastighetsinställning ger snabbare resultat. Dock kan maximal hastighet endast fås genom att trycka på knappen för turbo-drift ®. Turbo-knappen kan också användas då omedelbar och kraftig pulsering önskas utan att behöva justera hastighetsreglaget.

Beroende på tillbehör rekommenderar vi följande hastigheter:

Mixerstav 1...turbo
Hacktillsats 1...turbo
Visp 3...9

Så hanterar du din mixerstav

Mixerstaven går lika utmärkt att använda till dipsåser, såser, soppor, majonnäs och barnmat som för att mixa/blanda drinkar och mjölkdrinkar.

- 1. Anslut motordelen (A) med mixerskaftet (F) så att det snäpper fast.
- 2. För ner mixerstaven i en bägare/skål och tryck därefter på På/Av strömbrytaren ® eller på turbo-knappen ©.
- 3. För att ta isär delarna tryck på frigöringsknapparna (D) och dra av skaftet.

Du kan använda mixerstaven likväl i måttbägaren som i vilken annan skål eller tillbringare. När mixerstaven används direkt i kastrull, dra då bort kastrullen från spisplattan så att inte mixerstaven överhettas.

Så hanterar du den tillhörande vispen

Använd endast vispen till att vispa grädde, äggvitor eller till färdiga dessertmixar.

- Montera vispen ① på växellådan ①.
 Montera därefter på motordelen @ på växelhuset så att den låser fast.
- För att ta av vispen, tryck på frigöringsknapparna
 Dra sedan vispen ur växelhuset.

För bästa resultat:

- Använd inte måttskålen (H), använd istället breda kärl.
- Börja på låg hastighet.
- Rör runt vispen medurs samtidigt som den hålls svagt lutande.
- Vispa inte mer än 4 dl kall grädde åt gången (min. 30% fetthalt, 4–8°C).
- Vispa inte mer än 4 äggvitor åt gången.

Så använder du hacktillsatsen

- (a) Växelhus till hackkniven
- (b) Kniv
- (c) Hackkärl
- (d) Halkfri fot/lock



Hacktillsatsen är utmärkt till att hacka kött, ost, lök, kryddor, vitlök, morötter, nötter, mandlar utan hårt skal, med mera. När hårdare livsmedel skall hackas (t.ex. hårdost) använd turbo-knappen ©.

<u>OBS.</u> Hacka inte extremt hård mat såsom is, muskot, kaffebönor och sädeskorn.

Innan du hackar....

- tärna kött, ost, lök, morötter (se tabell på sidan 5)
- avlägsna stjälkar från kryddor och örter, skala nötter
- skär bort ben, senor och brosk från kött
- Varning: Ta försiktigt bort plastskyddet från kniven. Kniven är mycket vass! Håll det alltid i övre plastdelen. Placera skärbladet mitt i kärlet (c), tryck ner det tills det låser fast. Placera alltid kärlet på den halkfria foten/locket (d).
- 2. Lägg livsmedlet i hackkärlet.
- 3. Placera växelhuset (a) på kärlet.
- 4. Montera på motordelen (A) på växelhuset (a) så att det snäpper fast.

- 7. Lyft bort växelhuset.
- 8. Ta försiktigt bort skärbladet.
- Häll sedan ur den finhackade maten från kärlet. Den halkfria foten under kärlet kan även användas som lufttätt lock för kärlet.

Rengöring

Rengör motordelen (A) och växelhuset till visp (I) med en fuktig trasa. Växelhuset till hackkniven (a) kan sköljas under rinnande vatten. Doppa aldrig ner växelhuset (a) i vatten. Alla andra delar kan diskas i diskmaskin.

Om du har hackat/mixat mat med hög salthalt rekommenderas att skölja av skärbladen direkt. När delarna diskas i diskmaskin se till att inte överdosera diskmedel.

Livsmedel som har starka färger (t.ex. morötter) kan färga av sig på plastdelar. För att få bort eventuella missfärgningar kan du gnida in plasten med lite vegetabilisk olja innan dessa delar diskas.

Tillbehör

(finns hos auktoriserade Braun verkstäder; dock inte tillgänglig i alla länder) BC-5000: Hacktillsats, passar utmärkt till att hacka stora kvantiteter och till att göra «milkshakes», enkla degar eller krossa is. HC-5000: Högeffektiv hacktillsats, idealisk för kryddor, lök, vitlök, chili, nötter etc.

Exempel på recept

Majonnäs (använd mixerstaven)

2-2,5 dl matolja

- 1 ägg (vita och gula)
- 1 matsked citronsaft eller vinäger salt och peppar efter smak

Lägg i alla ingredienser i bägaren enligt ovan nämnda ordning. Håll ner mixerstaven mot bägarens botten. Tryck på turbo-knappen ©. Håll mixerstaven stilla tills oljan börjar emulgera. För sedan mixerstaven sakta upp och ner tills majonnäsen är väl blandad.

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt är anpassad till EMCföreskrifterna 89/336/EEC och till lågspänningsdirektivet (73/23 EEC).



Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Braun-tuotteesta on Teille paljon hyötyä.

Varoitus

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta.

- · Terät ovat hyvin teräviä!
- Irrota laitteen verkkojohto verkkovirrasta aina, kun laite jää ilman silmälläpitoa, sekä ennen asentaessasi, purkaessasi, puhdistaessasi että säilyttäessäsi laitetta.
- Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä huuhtele moottori- (A) ja vispilän vaihteisto-osaa (1) juoksevan veden alla äläkä upota niitä veteen.
- Braun sähkölaitteet täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut Braun-huoltoliikkeet. Virheellinen ja epäpätevä korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa käyttäjää.
- Tarkista laitteen pohjasta ennen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
- Tämä laite on suunniteltu tavanomaisille kotitalousmäärille.
- Mitta-
 ⊕ ja sekoituskulhoa (c) ei saa laittaa mikroaaltouuniin.

Laitteen osat

- (A) Moottoriosa
- B Päälle/pois päältä kytkin säädettävälle nopeudelle
- © Päälle/pois päältä kytkin turbonopeudelle
- D Vapautinpainikkeet osien irroittamiseen
- E Nopeudensäätö
- F Terällinen pikasekoitinvarsi
- © Seinäteline
- Mittakulho, jossa ilmatiivis kansi
- ① Vispilän vaihteisto-osa
- Ū Vispilä
- ® Teholeikkuri

Nopeuden säätö

Kun käynnistät laitteen päälle/pois päältäkytkimestä ®, laite käynnistyy nopeudensäädöllä ® mikä on asetettuna. Valmistumisaikaan vaikuttaa nopeudensäätimen valittu asetus. Kuitenkin maksimaalisen nopeuden voi aktivoida vain turbokytkimestä ®. Voit käyttää turbokytkintä ns. Pikakytkimenä painamalla sitä lyhyissä ja nopeissa liikkeissä.

Käytöstä riippuen, suosittelemme seuraavia asetuksia:

Pikasekoitin 1...turbo Teholeikkuri 1...turbo Vispilä 3...9

Pikasekoitimen käyttö

Pikasekoitin sopii erinomaisesti dippi ja muiden kastikkeiden sekä keittojen, majoneesin, vauvanruokien valmistukseen sekä juomien ja pirtelöiden sekoittamiseen.

- 1. Kiinnitä moottoriosa (A) pikasekoitinvarteen (F) niin, että se lukittuu.
- Irroittaaksesi pikasekoitinvarren paina vapautinpainikkeita (1) ja vedä pikasekoitinvarsi pois paikaltaan.

Voit käyttää laitetta mittakulhon kanssa tai missä tahansa muussa astiassa. Jos haluat käyttää laitetta suoraan kattilassa, ota kattila ensin pois liedeltä välttääksesi laitteen ylikuumenemisen.

Vispilän käyttö

Käytä vispilää vain kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen sekä sokerikakkutaikinoiden ja valmijälkiruokien sekoittamiseen.

- Kiinnitä vispilä ① vispilän vaihteisto-osaan

 Kiinnitä moottoriosa ② vaihteisto-osaan niin, että se lukittuu.
- 2. Laita vispilä astiaan ja käynnistä laite vasta sitten käyttökytkimestä ®.

Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi:

- Käytä isoa kulhoa, mittakulho ⊕ on tähän tarkoitukseen liian kapea.
 - Aloita vispaaminen hitaalla nopeudella.
- Liikuta vispilää myötäpäivään, pitäen sitä samalla hieman kallellaan.
- Vaahdota enintään 400 ml kylmää kermaa (min. 30 % rasvaa, 4–8 °C).
- Vaahdota enintään 4 munanvalkuaista.

Teholeikkurin käyttö

- (a) Teholeikkurin vaihteisto-osa
- (b) Terä
- (c) Teholeikkurin kulho
- (d) Liukumisen estävä pohja/kansi



Teholeikkuri sopii erinomaisesti lihan, juuston, sipulin, yrttien, valkosipulin, porkkanoiden, saksanpähkinöiden, hasselpähkinöiden, manteleiden jne. hienontamiseen.

Käsitellessäsi kovia aineksia (esim. kovaa juustoa), käytä turbokytkintä \odot .

<u>Huom:</u> Älä hienonna erittäin kovia aineksia esim. jääpaloja, muskottipähkinöitä, kahvinpapuja ja jyviä.

Ennen hienontamista ...

- Esikäsittele liha, juusto, sipulit, valkosipuli, porkkanat (katso taulukko sivulla 5).
- Poista yrteistä varsi ja pähkinöistä kuoret.
- Poista luut, jänteet ja rustot lihasta.
- Varoitus: Poista varovasti terän muovisuojus. Terä on erittäin terävä! Pidä siitä kiinni aina muovisesta osasta. Aseta terä teholeikkurin kulhon (c) keskiakseliille, paina alas kunnes se lukittuu.
 - Aseta aina teholeikkurin kulho liukumisen estävälle pohjalle (d).
- 2. Lisää kulhoon käsiteltävät ainekset.
- 3. Laita teholeikkurin vaihteisto-osa (a) paikoilleen kulhon päälle.
- 4. Kiinnitä moottoriosa (A) teholeikkurin vaihteisto-osaan (a) kunnes se lukittuu.
- Paina kytkintä ® tai © käynnistääksesi leikkurin. Käytön aikana pidä moottoriosasta kiinni toisella ja teholeikkurista toisella kädellä.
- Käytön jälkeen paina painikkeita Dirroittaaksesi moottoriosan.
- 7. Irroita sitten teholeikkurin vaihteisto-osa.
- 8. Irroita terä varovasti.
- Poista hienonnettu ruoka kulhosta. Voit käyttää liukuesteenä toimivaa pohjaa myös kulhon ilmatiivinä kantena.

Puhdistus

Puhdista moottoriosa (A) ja vispilän vaihteisto-osa (I) ainoastaan pyyhkimällä

kostealla liinalla. Teholeikkurin vaihteistoosan (a) sisäpuolen voi huudella juoksevan veden alla. Älä upota vaihteisto-osaa (a) veteen. Kaikki muut osat voi pestä astianpesukoneessa. Erittäin suolaisten ruokien valmistuksen jälkeen terät tulisi huuhdella välittömästi. Pestessäsi osia astianpesukoneessa vältä pesu- ja kalkinpoistoaineiden yliannostusta.

Käsitellessäsi värjääviä ruoka-aineita (esim. porkkanoita), laitteen muoviosat saattavat värjääntyä. Pyyhi nämä osat ruokaöljyllä ennen varsinaista pesua astianpesuaineella.

Lisävarusteet

(saatavana Braun-tuotteita myyvistä liikkeistä. Huom! tarvikkeita ei ole saatavilla kaikissa maissa)

BC-5000: Teholeikkuri, sopii erinomaisesti isojen määrien hienontamiseen ja sekoittamiseen, pienien taikinoiden tekoon ja jäiden murskaamiseen.

HC-5000: Tehokkaasti hienontava leikkuri erityisesti yrttien, sipulin, valkosipulin, chilipippureiden, pähkinöiden yms. hienontamiseen.

Valmistusohje esimerkki

Majoneesi (käytä pikasekoitinta) 200–250 ml öljyä

1 muna (keltuainen ja valkuainen) 1 ruokalusikka sitruunamehua tai etikkaa, suolaa ja pippuria maun mukaan

Mittaa ainekset kulhoon yllämainitussa järjetyksessä. Aseta pikasekoitin kulhon pohjalle. Paina turbokytkintä ©, pidä laite käynnissä kunnes öljy on emulgoitunut. Sen jälkeen liikuta laitetta rauhallisin liikkein ylös ja alas laitteen ollessa käynnissä, kunnes majoonesi on valmista.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC- vaatimukset ja pienjännitedirektiivin 73/23 EEC vaatimukset.



Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu.

Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga

Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

- · Nóż siekający jest bardzo ostry!
- Należy <u>zawsze</u> wyłączyć urządzenie z sieci gdy jest nieużywane oraz przed składaniem, rozkładaniem, czyszczeniem i przechowywaniem.
- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Bloku silnika

 (A) przekładnia ubijaka

 (1) nie wolno myć pod bieżącą wodą, ani zanurzać w wodzie.
- Urządzenia elektryczne Braun spełniają wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa.
 - Naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. Niefachowe naprawy mogą spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci, sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z podanym na dolnej części obudowy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Pojemnik do miksowania i odmierzania
 M/miska do siekania (c) nie nadaje się do używania w kuchenkach mikrofalowych.

Budowa urządzenia

- A Blok silnika
- ® Wyłącznik do różnych prędkości
- © Wyłącznik do prędkości turbo
- D Przyciski zwalniające część roboczą
- E Regulator prędkości
- ⑤ Obudowa z nasadką miksującą
- © Uchwyt ścienny
- Pojemnik do miksowania i odmierzania ze szczelną pokrywą
- ① Przekładnia ubijaka
- (J) Ubijak
- (K) Nasadka do siekania

Ustawianie prędkości

Po naciśnięciu wyłącznika ® prędkość urządzenia ustawiana jest regulatorem prędkości ®. Im wyższa prędkość, tym szybszy proces siekania produktów. Jednakże najwyższa prędkość może być osiągnięta tylko przez uruchomienie wyłącznika turbo ®. Funkcja turbo może być również stosowana do pracy pulsacyjnej bez potrzeby ustawiania regulatora prędkości.

Zależnie od użycia zalecamy następujące prędkości:

Mikser 1...turbo Nóż siekający 1...turbo Ubijak 3...9

Obsługa miksera

Mikser ręczny Braun doskonale nadaje się do przyrządzania sosów, zup, majonezu, potraw dietetycznych, żywności dla dzieci oraz do miksowania napojów.

- Obudowę z nasadką miksującą (F) połączyć z blokiem silnika (A) i dokręcić, aż do zablokowania.
- Aby uniknąć rozpryskiwania produktów końcówkę miksera zanurzyć w żywności przeznaczonej do rozdrobnienia i dopiero wtedy włączyć mikser naciskając

- wyłącznik ® lub wyłącznik turbo ©. Zwolnienie wyłącznika powoduje wyłaczenie miksera.
- 3. Aby rozłączyć obudowę z nasadką miksującą należy nacisnąć przyciski zwalniaiace (D).

Stosując mikser ręczny można korzystać z pojemnika do miksowania lub jakiegokolwiek innego naczynia. Jeśli miksowanie będzie odbywać się bezpośrednio w garnku, w którym gotowaliśmy, należy zdjąć garnek z kuchenki by nie przegrzać miksera.

Obsługa ubijaka

Nasadka nadaje się tylko do ubijania śmietany, białek jajek i miksowania na wpół przygotowanych deserów.

- 1. Umieść ubijak 🛈 w przekładni ubijaka 🕦 następnie umieść blok silnika A w przekładni, aż do zablokowania.
- 2. Umieść ubijak w misce i wciśnij wyłacznik B by uruchomić urządzenie.
- Aby zwolnić ubijak naciśnij przycisk D (przycisk zwalniający) i ściągnij ubijak z przekładni.

- <u>Dla osiągnięcia najlepszych efektów:</u>
 Nie używać naczynia 🖲, tylko szerszej miski.
- Rozpoczynać przy użyciu mniejszej prędkości.
- Lekko pochyloną trzepaczką należy wykonywać koliste ruchy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- maksymalnie ubijaj 400 ml schłodzonej śmietany (min. 30 % tłuszczu, 4-8 °C)
- maksymalnie ubijaj 4 białka jajek

Obsługa nasadki do siekania

(a) Przekładnia nasadki do siekania

(b) Nóż

(c) Miska do siekania

(d) Podkładka antypoślizgowa



Nasadka siekająca jest idealna do krojenia mięsa, serów, cebuli, ziół, czosnku, marchewki, orzechów, migdałów itd. Do siekania twardych produktów używaj wyłącznika turbo ©.

Nie należy siekać bardzo twardej żywności, takiej jak kostki lodu, łupiny orzechów, ziarna kawy, czy kaszy.

Przed siekaniem ...

- pokrój mięso, ser, czosnek na kawałki (tablica na str. 5)
- usuń nieobrane orzechy, łodygi ziół
- usuń kości, chrząstki z mięsa
- 1. Uwaga: Ostrożnie zdjąć plastikową osłonę z noża. Nóz jest bardzo ostry! Zawsze trzymaj za uchwyt plastikowy. Umieść nóż na środku miski do siekania (c). Naciśnij aż sie zablokuje. Zawsze trzymaj miske na podkładce antypoślizgowej (d). 2. Produkty włóż do miski.
- 3. Nałóż przekładnia (a) na miskę do siekania.
- 4. Nałóż blok silnika A na przekładnia (a) aż do zablokowania.
- Wciśnij wyłącznik

 B lub

 O by uruchomić urządzenie.
- 6. Po użyciu wciśnij przyciski zwalniające D aby odłączyć przekładnia od bloku silnika.
- 7. Zdejmij przekładnia (a) z miski do siekania

- 8. Ostrożnie usuń nóż.
- 9. Usuń przygotowane produkty z miski. Podkładka anty-poślizgowa służy również jako szczelna pokrywka na miskę do siekania

Czyszczenie

Wyczyść blok silnika @/przekładnia ubijaka wilgotną ściereczką. Przekładnia nasadki do siekania (a) może byc płukana pod bieżącą wodą. Nie zanurzaj przekładnia (a) w wodzie.

Pozostałe części można myć w zmywarce. Należy jednak pamiętać, żeby po przygotowywaniu bardzo słonych potraw dokładnie wypłukać nóż. Należy również uważać aby nie przedawkować środków czyszczących i odwapniających używanych w zmywarce.

Przy przygotowywaniu żywności o intensywnych kolorach (np. marchwii) plastikowe części urządzenia mogą się przebarwić. Przed myciem prosimy przetrzeć te części olejem roślinnym.

Akcesoria

(dostępne w serwisowych Braun) BC-5000: Urządzenie siekające, ildealne do siekania dużych ilości ale także dobre do przygotowywania koktajli, delikatnych klusek, kruszenia lodu.

HC-5000: Wysokoobrotowy rozdrabniacz, idealny do ziól, cebuli, czosnku, chili, orzechów itp.

Przykładowy przepis

Majonez (przy użyciu noży miksujących) 200 - 250 ml oleju

1 jajko (żółtko i białko)

1 soku cytrynowego lub vinegre, sól i pieprz do smaku

Włożyć wszystkie składniki do pojemnika zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością. Włożyć blender z nożami miksującymi do pojemnika. Naciskając wyłącznik turbo © trzymać blender w tej pozycji do chwili aż olej zmieni konsystencję. Nastepnie, bez wyłączania, powoli ruszać w górę i w dół aż majonez jest dobrze wymieszany.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Česky

Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnosť a design.

Přejeme Vám hodně potěšení při používání nového přístroje značky Braun.

Upozornění

Předtím, než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si, prosím, pečlivě celý návod k použití.

- Nože jsou velmi ostré!
- Přístroj odpojte ze zásuvky vždy, když s ním nepracujete a před jeho sestavováním, rozebíráním, čištěním a ukládáním.
- Přístroj musí být držen z dosahu dětí.
- Motorovou jednotku (A) ani převodovku pro šlehací metlu () neomývejte pod tekoucí vodou, ani ji neponořujte do vody.
- Elektropřístroje značky Braun odpovídají příslušným bezpečnostním standardům. Opravu nebo výměnu síťového přívodu smí provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. Neodbornou opravou mohou uživateli vzniknout závažné škody.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda síťové napětí, uvedené na štítku přístroje, souhlasí s napětím v místní síti.
- Přístroj je konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nádobku (H) ani pracovní nádobku řezacího strojku (c) nevkládejte do mikrovlnné trouby.

Popis přístroje

- Motorová jednotka
- B Spínač zapnutí/vypnutí regulované rychlosti
- © Śpínač zapnutí/vypnutí turbo rychlosti
- D Tlačítka pro uvolnění pracovních dílů
- E Regulátor rychlosti
- F Nástavec s nožem
- Nástěnný držák
- (H) Odměrná nádobka se vzduchotěsným víčkem
- Převodovka pro šlehací metlu
- J Metla

Šlehání

® Řezací strojek

Nastavení rychlosti

Aktivací spínače ® se zvolí rychlost zpracovávání potravin, odpovídající nastavení regulátoru rychlosti 🖲. Čím vyšší nastavení, tím rychlejší zpracování pokrmu.

Maximální rychlost však můžete zvolit pouze stisknutím tlačítka turbo ©. Spínač turbo můžete také použít na rychlé pulzní zvýšení rychlosti, aniž byste museli manipulovat s regulátorem rychlosti.

Podle způsobu použití doporučujeme následující nastavení rychlosti: Ponorný mixér 1...turbo Rezací strojek 1...turbo

3...9

Použití ponorného mixéru

Tento ponorný mixér se perfektně hodí na přípravu pomázánek, omáček, polévek, majonézy a dětských jídel, stejně jako pro mixování nápojů a mléčných koktejlů.

- 1. Nasaďte motorový díl (A) na nástavec s nožem 🖲 tak, až se zaaretuje.
- Ponořte mixér do nádoby a pak stiskněte spínač zapnutí/vypnutí ® nebo spínač zapnutí/vypnutí turbo ©
- Chcete-li nástavec s nožem po použití opět uvolnit, stiskněte tlačítka D a nástavec vytáhněte.

Ponorný mixér můžete používat spolu s praktickou odměrnou nádobkou (H), ale i v jakékoli jiné nádobce. Pokud budete chtít mixovat přímo v hrnci, ve kterém jste vařili, sejměte jej nejprve z plotny, aby se ponorný mixér nepřehřál.

Použití šlehací metly

Šlehací metlu používejte pouze pro přípravu šlehačky, sněhu z bílků, řídkého piškotového těsta a dezertů, připravovaných šleháním.


- 1. Nasaďte šlehací metlu ① do převodovky a pak nasaďte motorový díl A na převodovku tak, až se zaaretuje.
- 2. Ponořte metlu do nádoby a pak teprve stiskněte spínač zapnutí/vypnutí ®.
- 3. Chcete-li metlu po ukončení práce opět uvolnit, stiskněte tlačítka D a převodovku s metlou vytáhněte. Pak vytáhněte metlu z převodovky.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Nepoužívejte nádobku (H), ale širší mísu.
- Začněte s nastavením nižší rychlosti.
- Pohybujte metlou ve směru hodinových ručiček, držte ji mírně nakloněnou.
- Šlehejte maximálně 400 ml vychlazené smetany (min. 30% tuku, 4–8 °C).
- Šlehejte maximálně 4 bílky.

Použití nástavce s řezacím strojkem

- (a) Převodovka řezacího strojku
- (b) Nůž
- (c) Pracovní nádobka řezacího strojku
- (d) Protiskluzná podložka/víčko



Řezací strojek je vynikající pro sekání masa, sýru, cibule, bylinek, česneku, karotky, vlašských i lískových oříšků, mandlí atd. Pro rozmělnění tvrdých potravin (např. tvrdého sýra) použijte spínač turbo ©.

POZOR:

Nezpracovávejte extrémně tvrdé potraviny, jako např. kostky ledu, muškátový ořech, kávová zrna a obilí.

Před použitím řezacího strojku...

- Rozkrájejte maso, sýr, cibuli, česnek, karotku (viz tabulka strana 5)
- Z bylinek odstraňte silné stonky, ořechy vyloupejte
- Z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky
- 1. Upozornění: Opatrně sejměte umělohmotný kryt nože. Nůž je velmi ostrý! Vždy jej držte za horní umělohmotnou část. Nůž nasaďte na osu v pracovní nádobce ©. Zatlačte jej dolů, až se zaaretuje. Vždy postavte pracovní nádobku na protiskluznou podložku (d).
- 2. Do pracovní nádobky vložte potraviny.
- 3. Nasaďte převodovku (a) na pracovní nádobku řezacího strojku.
- převodovky (a), až se zaaretuje.
- 5. Stiskněte spínač ® nebo ©, abyste řezací strojek zapnuli. Během zpracovávání pokrmu přidržujte motorovou část jednou rukou a nádobku řezacího strojku druhou rukou.
- 6. Po použití stiskněte tlačítka D, abyste mohli motorovou jednotku sejmout.
- Pak sejměte převodovku.
- Opatrně vyjměte nůž.
- 9. Pak vyjměte zpracovaný pokrm z pracovní nádobky. Protiskluzná základna také slouží jako vzduchotěsné víčko na pracovní nádobku.

Čištění

Motorovou jednotku (A) a převodovku pro šlehací metlu () pouze otírejte vlhkým hadříkem. Převodovku řezacího stroiku (a) lze opláchnout pod tekoucí vodou podle obrázku. Neponořujte však převodovku (a) do vody. Všechny ostatní díly můžete umývať v myčce nádobí. Pokud jste však zpracovávali velmi slané pokrmy, doporučujeme nůž opláchnout ihned. Dbejte také na to, abyste nepředávkovali čistící nebo odvápňovací prostředek ve své myčce nádobí.

Při zpracování potravin, které obsahují barviva (např. karotka), se mohou umělohmotné části strojku zabarvit. Potřete je před tím, než je vložíte do myčky, rostlinným jedlým olejem.

Příslušenství

(k dostání v servisním středisku Braun, nemusí však být dostupné v každé zemi) BC-5000: Nástavec s řezacím strojkem, ideální na zpracovávání velkého množství potravin, stejně jako na přípravu mléčných kokteilů. lehkých těst a drcení kostek ledu. HC-5000: Vysokorychlostní řezací strojek, ideální na bylinky, cibuli, česnek, chilli, ořechy apod.

Příklad receptu

Majonéza (použijte ponorný mixér) 200-250 ml oleje

1 vejce (žloutek a bílek)

1 polévková lžíce citrónové šťávy nebo octa Sůl a pepř podle chuti

Všechny přísady vložte ve výše uvedeném pořadí do odměrné nádobky. Mixér ponořte až na dno nádobky. Stiskněte spínač turbo © a podržte mixér ve svislé poloze, až olej vytvoří emulzi. Potom, aniž byste jej vypnuli, pohybujte jím pomalu nahoru a dolů tak dlouho, dokud majonéza není hotová.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Slovenský

Naše produkty sú vyrobené tak, aby zodpovedali najvyšším nárokom na kvalitu, funkčnosť a dizájn. Veríme že s novým prístrojom Braun budete bez výhrad spokojný.

Upozornenie

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na používanie.

- Nože sú veľmi ostré!
- Prístroj odpojte zo zásuvky vždy, keď s ním nepracujete, pred jeho zostavovaním, rozoberaním, čistením a ukladaním.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí!
- Pohonnú časť A a prevodnú jednotku šľahača () neumývajte pod tečúcou vodou, ani ich neponárajte do vody.
- Elektrické prístroje firmy Braun zodpovedajú príslušným bezpečnostným normám. Opravy na týchto prístrojoch resp. výmenu elektrickej šnúry môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci. Neodbornými zásahmi do prístroja môže dôjsť k nebezpečenstvu poranenia užívateľa.
- Pred zapojením do siete si overte, či napätie vo vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na spodnej strane prístroja.
- Prístroj je dimenzovaný pre bežné množstvá potravín spracúvaných v domácnosti.
- Tak nádobka s odmerkou (H), ako aj nádobka na sekanie (c), nie sú určené pre použitie v mikrovlnej rúre.

Popis prístroja

- A Pohonná jednotka
- Prepínač Zap./Vyp. pre rôznu rýchlosť
 Prepínač Zap./Vyp. pre turbo rýchlosť
- Tlačidlo uvoľňujúce pracovné diely
- E Regulátor rýchlosti
- F Nástavec s nožom
- H Nádobka s odmerkou a vzduchotesným vrchnákom
- Nástavec s prevodom na šľahač
- J Šľahač
- K Sekací mixér

Nastavenie rýchlosti

Keď aktivujete prepínač ®, prevádzková rýchlosť korešponduje s nastavením regulátora rýchlosti 🖲. Vyššie nastavenie, rýchlejšie sú výsledky sekania.

Avšak, maximálnu prevádzkovú rýchlosť môžete dosiahnuť, keď stlačíte prepínač turbo ©. Tento prepínač môžete použiť aj pre krátke výkonné sekanie bez potreby manipulovať s regulátorom rýchlosti.

V závislosti na konkrétnom použití Vám doporučujeme nasledovné rýchlosti:

- 1. Rýchlosť 1...turbo na rúčné miešanie 2. Rýchlosť 1...turbo na sekanie 3. Rýchlosť 3...9 na šľahanie

Ako používať ručný mixér

Ručný ponorný mixér Braun sa perfektne hodí na prípravu omáčok, polievok, majonéz, diétnych a dojčenských jedál, ako aj na prípravu miešaných nápojov a mliečnych koktailov.

- 2. Aby ste zabránili vystrekovaniu potravín z nádobky, najprv vložte nôž ručného mixéra do nádobky a až potom stlačte prepínač ® alebo turbo prepínač ©.
- 3. Po použití mixéra stlačte tlačidlo D a demontujte násadec s nožom.

Ručný mixér môžete používať v nádobe s odmerkou ⊕, ako aj vo všetkých iných podobných nádobách. Keď použijete mixér priamo v hrnci pri varení zložte hrniec zo sporáka, aby ste predišli prehriatiu ručného mixéra.

Ako používať šľahač

Šľahačom ① používajte len na vyšľahávanie krémov, vaječných bielkov, pudingov a pomazániek

- Vložte šľahač ① do prevodnej jednotky šľahača ① tak, aby tento zapadol.

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky

- Použite širšie nádoby, nepoužívajte nádobku (H).
- Začnite s nastavením nižšej rýchlosti.
- Pohybujte šľahačom vo smeru hodinových ručičiek, držte jej čiastočne naklonený.
- Šľahajte najviac 400ml krému obsahujúceho minimálne 30% tuku, schladeného na 4–8 °C.
- Šľahajte maximálne 4 bielka

Ako používať prídavná sekáč

- (a) Prevodná jednotka sekáča
- (b) Nôž
- (c) Nádoba na sekanie
- (d) Protišmyková podložka/vrchnák



Sekáč je perfektne prispôsobený na sekanie mäsa, syra, cibule, byliniek cesnaku, mrkvy, vlašských orechov, orieškov, mandlí atď.

<u>Upozornenie</u>

V sekáči nesekajte ľadové kocky alebo extrémne tvrdé potraviny, ako turecký med, kávové zrnká, čokoládu atď.

Pred sekaním...

- Mäso, syr, cibuľu, cesnak, mrkvu pred sekaním pokrájajte (viď tabuľku na strane 5).
- Vylúskajte orechy a odstráňte z byliniek steblá.
- Mäso vykostite a odstráňte z neho šľachy a chrupavky.
- Opatrne odstráňte plastický kryt z noža (b). Upozornenie: Nôž je veľmi ostrý! Vždy ho držte za hornú plastickú časť. Vložte nôž hrot s strede nádoby na sekanie, stlačte ho dolu a otočte ním, kým nezapadne. Nádobu na sekanie (c) vždy položte na protišmykovú podložku. (d).
- 2. Do nádoby na sekanie vložte potraviny.
- Nasaďte prevodnú jednotku sekáča (a) na nádobu na sekanie.
- 4. Nasaďte pohonnú jednotku (A) na prevodnú jednotku (a), kým nezapadne.
- Stlačte tlačidlo (B) alebo (C), čím spustíte sekáč. Počas prevádzky držte pohonnú jednotku jednou rukou a nádobu na sekanie druhou rukou.
- 6. Po použití najprv demontujte pohonnú jednotku (A).
- 7. Potom prevodnú jednotku sekáča (a).
- Opatrne vyberte nôž (b).
- Potom vyberte spracovávané potraviny z nádoby na sekanie. Proti šmyková

podložka sa používa aj ako vzduchotesný kryt na nádobu na sekanie.

Čistenie

Po každom použití prístroj rozoberte a vyčistite. Pred tým ho však odpojte zo siete. Pohonnú jednotku odpojte od nástavca s nožom alebo od prevodnej jednotky šľahača. Pohonnú jednotku (A) a prevodovú jednotku šľahača (D) čistite výlučne len vlhkou handrou. Neponárajte ich pod vodu. Ostatné časti môžete umývať v myčke riadu. Ak však spracúvate veľmi slané jedlo, musíte nôž a sekáč hneď opláchnuť.

Keď spracovávate farebné potraviny (napr. mrkvu) časti mixéru za plastu sa nimi môžu zafarbiť. Tieto časti môžete vyčistiť s rastlinným olejom, predtým ako ich vložíte do myčky riadu.

Príslušenstvo

(Toto príslušenstvo v servisnom centre firmy Braun, avšak nie je vo všetkých krajinách). BC-5000: Výkonný sekací mixér ideálny na sekanie väčšieho množstva potravín, na prípravu kokteilov, ľahšieho cesta a sekanie kociek ľadu.

HC-5000: Vysoko-rýchlostný sekáč, ideálny pre byliny, cibuľu, cesnak, chili, orechy, atď.

Recept: Majonéza:

200 - 250 ml oleja 1 vajce (žĆtok a bielok) 1 čajová lyžička citrónovej šťavy alebo octu Soľ a korenie pre chuť

Vložte všetky ingredencie vo vyššie uvedenom poradí do nádobky. Vložte do nádobky ručný mixér, zapnite ho a nechajte ho v tejto polohe, kým olej nezhustne. Potom pokračujte v mixovaní pohybovaním mixéru hora a dole kým sa majonéza nevyšľahá do požadovanej podoby.

Zmeny prístroja sú vyhradené.

Türkce

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun cihazınızdan memnun kalacağınızı umarız.

Uyarı

Kullanmadan önce lütfen bu kullanma talimatını dikkatlice ve eksiksiz okuvunuz.

- El blenderinizin bıçağı çok keskindir!
- Cihazı kullanmanız sona erdiğinde, parçalarını çıkarıp takarken, temizlerken ve muhafaza ederken daima fisten çekiniz.
- Cihazı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Motor kısmını A ve çırpıcı dişli kutusu 🕕 akan suyun altında tutmayınız ve asla suyun içinde temizlemeyiniz.
- Braun elektrikli aletleri en uygun güvenlik standartlarına göre imal edilmiştir. Elektrikli aletler ile ilgili her türlü tamirat ve değiştirme işlemi mutlaka yetkili teknik servis personeli tarafından yapılmalıdır. Yanlış ve kalitesiz onarımlar, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
- Kullanmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz
- Bu cihaz normal ev kullanım şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- Íslem kabı (H) ve doğrayıcı kasesi (c) mikro dalga fırında kullanım için uygun değildir.

Tanımlama

- (A) Motor kısmı
- ® Değişebilir hız ayarı için Açma/kapama anahtari
- © Turbo hız için Açma/kapama anahtarı
- D Çalışan parçaları çıkarma düğmesi
- © Değişken hız ayarlayıcı
- F Blender şaftı
- @ Duvar tutucu
- Hava geçirmez kapaklı ölçüm kabı
- Cırpıcı dişli kutusu
 Cırpıcı
- (K) Doğrayıcı

Hızı ayarı

Açma / kapama anahtarını (B) aktif hale getirdiğiniz zaman işlem hızı, değişken hız ayarlayıcının 🖲 durumuna göre belirlenir. Hız ayarı yükseltildikçe, doğrayıcı daha hızlanır. Maksimum hız için turbo anahtarına © basınız. Ayrıca, turbo anahtarını, değişken hız ayarlayıcıyı değiştirmeden anlık hız değişimleri için kullanabilirsiniz.

Uygulamaya göre, tavsiye edilen hız ayarları:

El blenderi

1...turbo

Doğrayıcı Cirpici

1...turbo

El blenderinizi nasıl çalıştıracaksınız

El blenderiniz çorba, mayonez ve bebek maması hazırlamak, sos, içki ve milkshake yapmak için son derece uygundur.

- 1. Motor kısmını A blender şaftına F kilitlenene kadar oturtunuz.
- 2. El blenderinizi, çalıştırmadan önce, işlem yapacağınız kaba koyunuz, daha sonra açma/kapama anahtarına ® veya turbo anahtarına © basarak çalıştırınız.
- 3. Kullandıktan sonra blender saftını çıkarmak için, düğmelere 🔘 basarak cekiniz.

El blenderinizi ölçme kabında veya herhangi bir diğer kap içinde kullanabilirsiniz. Pişirme esnasında tencere içerisinde direkt karıştırma yapmak isterseniz, el blenderinizin ısıdan etkilenmemesi için öncelikle tencerenizi ocaktan indiriniz.

Çırpıcınızı nasıl çalıştıracaksınız

Cirpicinizi sadece krema, yumurta cirpmak, kek hamuru ve hazır tatlıları karıştırmak için kullanınız

- 1. Çırpıcıyı ①, çırpıcı dişli kutusu ①, içine verlestiriniz ve motor kısmını (A), dişli kutusunun içine kilitlenene kadar oturtunuz.
- 2. Çırpıcıyı işlem yapacağınız kaba koyunuz ve çalıştırmak için anahtarına ® basınız.
- 3. Çırpıcıyı çıkartmak için, düğmelere D, basınız ve çırpıcıyı dişli kutusundan çekerek çıkartınız. Daha sonra çırpıcıyı dişli kutusundan çekip çıkartınız.


En iyi sonuca ulaşmak için:

- Ölçüm kabı yerine 🕀 daha geniş bir işlem kabı kullanınız.
- Düşük hız ayarı ile başlayınız.
- Çırpıcıyı saat yönünde, hafif eğik şekilde hareket ettiriniz.
- En fazla 400 ml. ye kadar krema çırpınız (minimum 30% yağ içeren, 4–8°C).
- En fazla 4 yumurta beyazı çırpınız.

Doğrayıcı ataçmanı nasıl calistiracaksınız



- (b) Bıçak
- (c) Doğrama kasesi
- (d) Kaymaz taban/kapak



Doğrayıcınız et, peynir, soğan, yeşillik, sarımsak, havuç, ceviz, fındık, badem, vs. doğramak için tasarlanmıştır. Sert yiyecekleri (sert peynir gibi) doğramak için, turbo anahtarını © kullanınız.

Not: Buz parçası, hindistan cevizi, kahve çekirdeği, tahıl gibi aşırı sert yiyecekleri parçalamak için kullanmayınız.

Doğramadan önce...

- Et, peynir, soğan, sarımsak ve havuçları parçalara ayırınız (sayfa 5'teki tabloya
- Yeşilliklerin saplarını ve kuruyemişlerin kabuklarını ayırınız.
- Kemikleri, kıkırdakları ve sinirleri etten aviriniz.
- 1. Uyarı: Bıçağın üzerindeki plastik koruyucuyu çıkartınız. Bıçaklar çok keskindir.

Bıçağı herzaman üst plastik kısmından tutunuz. Bıçağı doğrayıcı kabının (c) ortasındaki mile yerleştiriniz ve kilitlenene kadar bastırınız.

Doğrama kabını herzaman kaymayan taban (d) üzerine koyunuz.

- 2. Yiyecekleri doğrama kasesine koyunuz.
- 3. Dişli kutusunu (a) doğrama kabına koyunuz.
- 4. Motor kısmı A dişli kutusunun (a) içine kilitleninceye kadar yerleştiriniz.
- 5. Doğrayıcıyı çalıştırmak için açma / kapama anahtarı 🖲 veya turbo anahtarına © basınız. İşlem sırasında bir elinizle motor kısmını, diğer elinizle de doğrayıcı kasesini tutunuz.
- 6. İşlemi tamamladıktan sonra, motor kısmı çıkarmak için çıkarma düğmelerine D hasınız
- 7. Daha sonra dişli kutusu çıkartınız.
- 8. Dikkatlice bıçağı çıkartınız.
- 9. İşlemi tamamlanmış yiyecekleri doğrayıcı

kasesinden boşaltınız. Kaymayan taban aynı zamanda doğrayıcı kabı için hava geçirmez kapak olarak da kullanılabilir.

Temizleme

Motor kısmını (A) ve cırpıcı dişli kutusu (1), temizlemek için sadece nemli bez kullanınız. Doğrayıcı dişli kutusu (a), musluk altında durulanabilir. Dişli kutusunu (a) kesinlikle suya batırmayınız.

Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fakat, çok tuzlu yiyecekleri işlemden geçirdikten sonra el blenderinizin biçağını hemen durulamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, bulaşık makinenizde aşırı dozda temizleyici ve kireç önleyici kullanmamaya özen gösteriniz.

El blenderinizde renk veren yiyecekleri işlemden geçirdiğinizde (ör: havuç), aletinizin plastik kısımları lekelenebilir. Bu kısımları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sıvı yağ ile siliniz.

Aksesuarlar

(Braun satış yetkili Servis merkezlerinden temin edilebilir. Yine de her ülkede bulunmayabilir.)

BC-5000: Doğrayıcı ataçmanı, fazla miktardaki yiyecekleri doğramak, milkshake yapmak, yumuşak hamur hazırlamak ve buz parçalarını kırmak için mükemmel olarak üretilmiştir.

HC-5000: Yüksek hızda kıyıcı; soğan. sarımsak, ve baharat çırpmada idealdir.

Yemek tarifi örnekleri

<u>Mayonez</u> (el blenderinizi kullanınız)

200-250 ml yağ 1 yumurta

1 corba kasığı limon suvu veva sirke, tadına göre tuz ve karabiber

Yukarıda miktarları verilen tüm malzemeleri işlem kabına koyunuz. El blenderinizi işlem kabının tabanına yaklaştırdıktan sonra turbo anahtarına © basarak çalıştırınız. Yağ tam olarak karışana kadar el blenderinizi bu pozisyonda tutunuz. Mayonez güzelce karışıp akıcı kıvamına ulaşana dek el blenderinizi, yavaşça yukarı ve aşağıya doğru haraket ettiriniz

Bildirim yapılmadan değişiklik yapılabilir.

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή Braun.

Προσοχή Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές!
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην κρατάτε τον κινητήρα 🛭 ή το μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι 🛈 κάτω από τρεχούμενο νερό, ούτε να τα βάζετε μέσα σε νερό.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές της Braun πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Οι επισκευές ή η αντικατάσταση του καλωδίου της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Επισκευές λανθασμένες που δεν γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη.
- Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για την επεξεργασία κανονικών ποσοτήτων τροφών.
- Ούτε το δοχείο μέτρησης 🕀, ούτε το μπολ κοψίματος (c) δεν είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμμάτων.

Περιγραφή

- Α Κινητήρας
- ® Διακόπτης On/Off για την επιλογή διαφορετικών ταχυτήτων
 - © Διακόπτης On/Off για ταχύτητα turbo
- 🗓 Κουμπιά που απελευθερώνουν τα εξαρτήματα
- Ε Ρυθμιστής ταχύτηταςΓ Άξονας με λεπίδα
- ⑤ Βάσης στήριξης για τον τοίχο
- Η Δοχείο μέτρησης με αεροστεγές καπάκι
- ① Μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι
- **①** Χτυπητήρι
- **(K)** Κόφτης

Ρύθμιση ταχύτητας

Όταν ενεργοποιείτε το διακόπτη 🖲 η ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι αυτή που έχει ήδη επιλεχθεί με το ρυθμιστή ταχύτητας 🖒. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο πιό γρήγορα είναι τα αποτελέσματα κοπής. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί πατώντας το διακόπτη turbo ©. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη turbo για στιγμιαία λειτουργία, χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για τη ρύθμιση της ταχύτητας.

Ανάλογα με τη χρήση συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της ταχύτητας: Μίξερ χειρός 1 ... turbo

1 ... turbo Κόφτης Χτυπητήρι 3 ... 9

Πώς να θέσετε το μπλέντερ σε λειτουργία

Το μπλέντερ είναι κατάλληλο για να χτυπήσετε σούπες, μαγιονέζα, παιδικές τροφές, όπως επίσης και για την προετοιμασία ποτών και μιλκσέικ.

- Βάλτε τον κινητήρα (Δ) στον άξονα με τη λεπίδα (Ε) και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει.
- Τοποθετείστε το μπλέντερ μέσα στο δοχείο και πιέστε το διακόπτη on/off ® ή το διακόπτη turbo ©.
- Για να βγάλετε το μπλέντερ μετά τη χρήση, πιέστε το κουμπί (Φ) και τραβήξτε προς τα έξω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ στο δοχείο μέτρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ στην κατσαρόλα, ενώ μαγειρεύετε, φροντίστε να απομακρύνετε πρώτα την κατσαρόλα από την εστία, για να αποφύγετε υπερθέρμανση της συσκευής σας.

Πώς να θέσετε το χτυπητήρι σε λειτουργία

Χρησιμοποιείστε το χτυπητήρι, μόνο για να χτυπήσετε κρέμες, ασπράδια αυγών, προπαρασκευασμένα μίγματα και μίγματα για αφράτα γλυκά.

- Βάλτε το χτυπητήρι ③ στο μηχανισμό ρύθμισης ① και στη συνέχεια βάλτε τον κινητήρα ③ στο μηχανισμό ρύθμισης και γυρίστε τον μέχρι να ασφαλίσει.
- 2. Βάλτε το χτυπητήρι στο δοχείο και μόνο τότε πατήστε το διακόπτη ® για να το θέσετε σε λειτουργία.
- 3. Για να βγάλετε το χτυπητήρι, πιέστε τους διακόπτες (()) και τραβήξτε προς τα έξω το μηχανισμό ρύθμισης. Στη συνέχεια τραβήξτε το χτυπητήρι από το μηχανισμό ρύθμισης.

<u>Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά</u> αποτελέσματα:

- Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο/μεζούρα, αλλά ένα μεγαλύτερο μπολ.
- Ξεκινείστε την ανάμειξη με την χαμηλότερη ταχύτητα.
- Βγάλτε τον αναδευτήρα γυρίζοντάς τον προς τα δεξιά και κρατώντας τον ελαφρά γυρτό.
- Χτυπήστε μόνο μέχρι 400 ml κρύας κρέμας
- Χτυπήστε μόνο μέχρι τέσσερα ασπράδια αυγών

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κόφτη

- (a) Μηχανισμό ρύθμισης του κόφτη
- (b) Λεπίδα
- (c) Κεντρικό μπολ κοψίματος
- (d) Αντιολισθητική βάση

Ο κόφτης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδου, καρότων, καρυδιών, κάστανων, αμυγδάλων κλπ. Για πολύ σκληρές τροφές (π.χ. σκληρό τυρί) χρησιμοποιείστε το διακόπτη turbo ©.

Σημ.: Μην κόβετε παγάκια σκληρές τροφές, όπως μοσχοκάρυδο, κόκκους καφέ και δημητριακά.

Πριν το κόψιμο ..

- Κόψτε σε μικρά κομάτια το κρέας, το τυρί, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα καρότα (δείτε τον πίνακα στη σελ. 5).
- Βγάλτε τα κοτσάνια από τα χόρτα και καθαρίστε τα καρύδια.
- Βγάλτε τα κόκαλα, τους τένοντες και τα λίπη από το κρέας.
- Προσοχή: Αφαιρέστε προσεκτικά το πλαστικό κάλλυμα από την λεπίδα.

Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή! Να την πιάνετε πάντα από το πάνω πλαστικό τμήμα. Τοποθετείστε τη λεπίδα στην ακίδα στο κεντρικό μπολ κοψίματος (c), πιέστε τη προς τα κάτω ώσπου να ασφαλίσει. Βάζετε πάντα το μπολ κοψίματος πάνω στην αντιολισθητική βάση (d).

- 2. Βάλτε τα υλικά στο μπολ κοψίματος.
- 3. Τοποθετείστε το μηχανισμό ρύθμισης (a) στο μπολ κοψίματος.
- Τοποθετείστε τον κινητήρα (Δ) στο μηχανισμό ρύθμισης και γυρίστε τον μέχρι να ασφαλίσει.
- Πιέστε το διακόπτη ® ή © για να θέσετε τον κόφτη σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε τον κινητήρα με το ένα χέρι και το μπολ κοψίματος με το άλλο.
- 6. Μετά τη χρήστη πιέστε το διακόπτη © για να αφαιρέσετε τον κινητήρα.
- 7. Στη συνέχεια αφαιρέστε το μηχανισμό ρύθμισης.
- 8. Βγάλτε τη λεπίδα με προσοχή.
- Έπειτα αφαιρέστε τα υλικά που έχετε κόψει από το μπολ. Η αντιολισθητική βάση χρησιμεύει επίσης ως αεροστεγές καπάκι για το μπολ.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τον κινητήρα (Α) και τον μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι (Γ) μόνο με ένα νωπό πανί. Το μηχανισμό ρύθμισης του κόφτη (α) μπορεί να πλυθεί στη βρύση. Μην βάλετε τον μηχανισμό ρύθμισης (α) σε νερό.

Όλα τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Αμέσως μετά την επεξεργασία πολύ αλμυρών τροφών, θα πρέπει να ξεπλύνετε το μπλέντερ. Επίσης φροντείστε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση απορρυπαντικού ή καθαριστικού στο πλυντήριό σας.

Όταν επεξεργάζεστε τροφές με χρώμα (π.χ. καρότο), τα πλαστικά μέρη της συσκευής είναι πιθανό να πάρουν χρώμα. Πριν τοποθετήσετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο, σκουπίστε τα με φυτικό λάδι.

Εξαρτήματα

(Διαθέσιμα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun, όχι όμως σε όλες τις χώρες)
ΒC-5000: Κόφτης, ισχυρός κόφτης ιδανικός για να κόψετε μεγάλες ποσότητες, για να προετοιμάσετε μίγματα και για να θρυμματίσετε πάγο.

και για να θρυμματισετε παγο. HC-5000: Κόφτης υψηλής ταχύτητας, ιδανικός για χόρτα, κρεμμύδια, σκόρδο, πιπεριές, καρύδια, κλπ.

Συνταγή

- d

Μαγιονέζα (χρησιμοποιείστε το μπλέντερ) 200–250 ml λάδι

1 αυγό (κρόκο και ασπράδι)

1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού ή ξίδι, αλάτι και πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά μέσα σε ένα δοχείο. Τοποθετείτε το μπλέντερ χειρός στον πάτο του δοχείου. Πατήστε το διακόπτη turbo ©. Ανακατεύετε τα υλικά με αργές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω μέχρι να πήξει η μαγιονέζα.

Το προϊόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΕΜC όπως αυτές έχουν οριστεί από την υπ' αριθμό 89/336/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου και από τον 73/23/ΕΟΚ Κανονισμό.

Русский

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением - блендером Braun.

Меры предосторожности Прежде чем начать пользоваться блендером, внимательно и в полном объеме прочтите данную инструкцию.

- Режущие лезвия остро наточены!
- Всегда отключайте прибор от источника электропитания при его сборке, разборке, чистке и хранении.
- Храните блендер вне досягаемости детей.
- Не промывайте электромотор (А) и редуктор для взбивания (1) в проточной воде и не погружайте их в воду.
- Блендеры Braun отвечают соответствующим требованиям безопасности. Ремонт или замену сетевого шнура должны производить технические специалисты, имеющее специальное разрешение. Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.
- Перед подключением блендера к сетевой розетке проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на нижней части прибора.
- Мощность прибора рассчитана на повседневные потребности семьи в приготовлении пищи.
- Мерный стакан (Н) и чашу измельчителя (с) использовать в микроволновой печи нельзя.

Описание прибора

- Электромотор
- 🖲 Переключатель для разных скоростей
- © Переключатель для turbo-режима
- О Кнопки высвобождения рабочих частей
- Е Регулятор скорости вращения
- Рабочий вал
- © Скоба настенного крепления блендера
- **(H)** Мерный стакан с герметичной крышкой
- Педуктор (для взбивания)
- Венчик
- **®** Измельчитель

Регулировка скорости вращения

При включении переключателя режимов ® в положение ВКЛ. скорость вращения будет соответствовать текущей установке регулятора ©. Чем выше установленный параметр скорости, тем больше число оборотов измельчителя.

Наибольшее число оборотов достигается только при нажатии кнопки ускорителя «turbo» ©, которую можно включать и минуя регулятор для кратковременного повышения мощности.

В зависимости от цели применения рекомендуются следующие параметры установки скорости вращения: Блендер 1...turbo

Блендер 1...turbo Измельчитель 1...turbo Венчик 3...9

Порядок работы со блендером

Блендер идеально пригоден для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

1. Вставьте электромотор (A) в рабочий вал (F) до фиксации.

- Опустите блендер в посуду (желательно с высокими краями) и нажмите переключатель

 в или ускоритель turbo ©.
- По окончании работы нажмите кнопки
 для высвобождения рабочего вала и выньте его из посуды.

Блендер можно использовать по назначению также в мерном стакане и любом другом посуде. При операции перемешивания в процессе приготовления блюд кастрюлю сначала следует вынуть из печи с целью уберечь блендер от перегрева.

Порядок работы с венчиком

Используйте венчик только для крема, яичного белка, пористых субстанций (дрожжевого теста) и готовых к употреблению десертов.

- Вставьте венчик (①) в редуктор (①), затем вставьте редуктор в моторную часть (А) до фиксации.
- 2. Опустите венчик в посуду и только потом нажмите на кнопку включения ®.
- 3. Чтобы отсоединить редуктор, нажмите на кнопку ® и потяните редуктор. Затем выньте венчик из редуктора.

<u>Для получения наилучших результатов</u> работы:

- Не используйте мерный стакан (н), лучше использовать более широкую посуду.
- Начинайте обработку на низкой скорости.
- Перемещайте венчик по часовой стрелке, держа ее слегка под наклоном.
- взбивайте одновременно не более 400 мл охлажденного крема с мин. 30 % содержанием жира при температуре 4-8 °C
- взбивайте одновременно не более 4 яичных белков

Порядок работы с насадкойизмельчителем

- а) Редуктор измельчителя
- б) Лезвие
- в) Чаша
- г) Подложка/крышка противоскольжения



Измельчитель идеально подходит для нарезки мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, фундука, миндаля и пр. Для нарезки твердых субстанций, например, сыра, используйте режим turbo ©.

<u>Примечание:</u> Нельзя измельчать очень жесткие продукты такие как кубики льда, мускатные орехи, кофейные зерна и круппы.

Перед операцией измельчения следует ...

- порезать на кусочки мясо, сыр, луковицы, чеснок, морковь (см. таблицу на стр. 5)
- удалить стебли травы и скорлупу орехов
- удалить кости, сухожилия и щетину
- Помните: Осторожно снимите пластиковую крышку с ножевой вставки. Ножевая вставка очень острая! Всегда удерживайте его за

пластиковую основу. Наденьте лезвие на центральный стержень чаши измельчителя (с). Нажмите на него до замыкания. Всегда ставьте чашу на подложку чтобы предотвратить скольжение (d).

- 2. Положите продукты в чашу.
- 3. Насадите редуктор (а) на чашу.
- 4. Вставьте электромотор (A) в устройство редуктора (a) до замыкания.
- Нажмите кнопку ® или © для включения измельчителя. В процессе работы одной рукой удерживайте электромотор, а другой чашу.
- 6. По окончании работы нажмите кнопки © для высвобождения электромотора.
- 7. Снимите редуктор.
- 8. Осторожно выньте лезвие.
- Выньте измельченные продукты из чаши. Подложка противоскольжения также используется для герметичного закрытия чаши.

PG A946

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Блендер, 600 Ватт Сделано в Испании, БРАУН Испания, Braun Española S.A., 08950 Esplugues de Llobregat, Enrique Granados 46, Spain

Чистка прибора

Очищайте моторную часть (а) и редуктор для взбивания (1) только с помощью влажной ткани. Редуктор измельчителя (а) можно промыть под струей воды. Все прочие детали блендера можно промывать в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Режущие лезвия после работы в очень соленой среде следует прополоскать немедленно. Избегайте высокой концентрации очистителя или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.

При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, например, морковью, пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому пред мойкой блендера в посудомоечной машине протирайте детали прибора с добавлением растительного масла.

Дополнительные принадлежности

(можно купить в Сервисных центрах компании Braun; но не во всех странах) ВС-5000: дополнительная насадка-измельчитель, идеально подходит для нарезки больших объемов продуктов, а также приготовления молочных коктейлей, легкого теста и колки кубиков льда.

HC-5000: высокоскоростной чоппер, идеально подходящий для трав, лука, чеснока, перца орехов и т.д.

Практический пример

<u>Майонез</u>

200-250 мл растительного масла одно яйцо (с желтком)
1 столовая ложка лимонного сока или уксуса, соли и перца (по вкусу)

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в вышеуказанной последовательности. Погрузите блендер до дна стакана, включите прибор переключателем © и удерживайте его в этом положении до растворения масла. Далее, не выключая блендер, медленно перемещайте его вверх-вниз до приобретения майонезом однородного цвета и консистенции.

Возможные модификации без предварительного уведомления.

الضمان

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشرء - وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تياركهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدركهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمت.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون الأصلية، يلتغي لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ لشرء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. و يمكن الاسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وقي حال استحقاق المضمان يرجي إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

صنعت في إسبانيا

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٥ أرقام والموجود قرب صفيحة النوع. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام لصنع.

في الأسبوع 20 من عام ٢٠٠٢. مثال: « 240 » - تم صنع المنتج

Country of origin: Spain

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "240" - The product was manufactured in week 40 of 2002.

- ايدئي بوضعية الخفق البطيء.
- حرّي الخفاقة باتجاه عقارب الساعة مع ميلان بسيط.
 - عليك فقط بخقق كريمة مبردة في حدود
 - ٤٠٠ مللتر (تحتوي على الأقل على ٣٠٪ من الدهون، ٤-٨ س°).
- لا تضرب أكثر من بياض ٤ بيضات في مرة واحدة.



- (b) شفرة (c) طاسة المفرمة
- d) قاعدة / غطاء ثابت

المقرمة مناسبة تماما لفرم اللحم، وبشر الجبن، وتقطيع البصل، وطحن الأعشاب، وفرم الثوم، وتقطيع الجزر، وتكسير الجوز، والبندق، واللوز ... الخ.

من أجل فرم وتقطيع الأشياء الصلبة (الجينة القوية) استعمل مفتاح التربو ۞.

ملاحطة:

لا تقوم بقرم الأطعمة الصلبة جدا مثل مكعيات الثلج، لبندق الكبير الصلب، البن، الحبوب.

قبل الفرم ...

- قطع اللحم والجبنة، والبصل، والثوم والجزر (انظر الى الجدول في صفحة 3)
- اخرج يذور الأعشاب وقشرة الجوز والبندق
- ايعد العظام والعصب والغضاريف من اللحم.
 - ١ احترس: الشفرة حادة جداً امسكها دامًا من الجزء البلاستيكي الأعلى. ضع الشفرة على الحور المركزي لطاسة المفرمة (C).
 اضغطها الى أسفل حتى تقفل. دامًا ضع طاسة المفرمة على القاعدة الثابتة
 - ٢ ضع الطعام على طاسة المقرمة.
- ٣ ضع علبة التروس (a) على طاسة المقرمة.
- ٤ ادخل كتلة الحرك (A) في علبة التروس (a)
 حتى تقفل.
- ۵ اضغط المفتاح (القارق الشغيل المفرمة.
 خلال اعداد الطعام امسك كتلة المحرك بيد
 واحدة وطاسة المفرمة بيد اخرى.

- ٦ بعد الاستعمال اضغط الأزرار (لايعاد كتلة بالحرك.
 - ٧ ثم ابعد الجزء العلوي.
 - ٨ اخرج الشفرة بعناية.
- ٩ ثم بعد ذلك خذ الطعام من طاسة المفرمة.
 القاعدة الثابتة تعمل كغطاء محكم الإغلاق بالنسبة لطاسة المفرمة.

التنظيف

نظف كتلة الحرك (بقطعة قماش ميللة . يمكنك تنظيف الجزء الداخلي من صندوق التروس (a) برفق تحت ماسورة الماء . لا تغطس صندوق التروس داخل الماء .

كافة الأجزاء الأخرى يمكن أن تنظف في غسالة الصحون. لكن بعد إعداد طعام شديد الملوحة، يجب شطف الشفرات الحادة بالماء في الحال، كذلك كن حذرا حيث لا تستعمل كمية زائدة من محلول النظافة أو مزيل الكالسيوم في غسالة صحونك.

عند إعداد أطعمة من مواد ملونة (مثلا الجزر) رعما يتغير لون الأجزاء البلاستيكية من الجهاز. امسح هذه الأجزاء بزيت نباتي قبل وضعها في غسالة الصحون.

إكسسوارات

ملحق الفرامة BC-5000 (موجود لدى عميلك أو مراكز خدمات براون):

مناسبة تماما لفرم كميات كبيرة بالإضافة إلى اللبن المخفوق (الشيك) إعداد العجائن الخفيفة وهرس مكعبات الثلج.

وصفة من الطعام

مايوتيز (استعمل الخلاط اليدوي)

۲۰۰ الی ۲۵۰ مل زیت

١ بيضة (صفار وبياض البيضة)

١ ملعقة عصير ليمون أو خل، ملح وفلفل من أجل المذاق

ضع كل الكونات في الجك حسب الترتيب الموضح أعلاه. ضع الخلاط على قاعدة الجك اضغط مفتاح التربو (())، استمر في الخلط حتى يفقد الزيت لزوجته ويتحول الى مستحلب ثم حرك الخلاط تدريجياً الى أعلى والى أسفل دون أن تقفل الجهاز حتى يتجمع المايونيز.

خاضع للتغيير بدون اشعار.

عربي

صممت منتجاتنا لتلبي أعلى المستويات من حيث الجودة، والوظيفة، والتصميم. نأمل أن تستمتع يجهازك الجديد من براون.

تحذير

الرجاء قراءة إرشادات الاستعمال كاملة وبعناية قبل استعمال الجهاز.

- الشفرات حادة حداً.
- داعا وأبدا يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربي عند تركيب أو فك الملحقات، التنظيف والتخرين.
- يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تدخل كتلة الحرك ((١) أو التروس الملحقة () تحت ماء جار، ولا تغمرها بالماء.
- أجهزة براون الكهربائية تخضع لمعايير السلامة.
 لا يجب إصلاح أو استبدال التوصيلة الرئيسية إلا بواسطة أشخاص مصرح لهم بذلك. إصلاح التلف بدون كفاءة قد يسبب ضررا كبيرا للمستعمل.
 - قبل التوصيل في الفيش، تأكد إذا كانت قوة الكهرباء لديك تطابق مع ما هو موضح في أسفل الجهاز.
 - تم تصميم الجهاز لتجهيز الكيات المنزلية الطبيعية.
 - لا الجك (الله ولا طاسة المفرمة (c) مقاومة للمكرويف.

وصف

- A كتلة المحرك
- القفل الفتح / القفل
- مفتاح / قفل سرعة التربو
 - ازرار لفك أجزاء التشغيل
 - السرعات المختلفة
 - آسطوانة الخلاط
 - @ سنادة الجدار
- H جك للقياس بغطاء محكم للقفل
 - 🛈 موصل تروس
 - خفاقة ييض
 - 🕅 مفرمة

التحكم في السرعة

عند تشغيل المفتاح (قان منظم سرعة التشغيل يتناسق مع منظم السرعات الختلفة (و وكما كان وضع الضبط الى أعلى تكون نتائج الفرم أسرع.

لكن السرعة القصوى للتشغيل لا يكن الوصول اليها إلا بضغط مفتاح التربو ۞. ويكنك أيضا اعطاء دفعات قوية فورية عن طريق استعمال مفتاح التربو ودون الحاجة الى استعمال منظم السرعة.

وفقا للإستعمال، ننصح بـضبط السرعـة كا يلي:

> خلاط يدوي 1...turbo مفرمة مفرمة عناقة 9...3

كيف تشغل خلاطك اليدوي

الخلاط مناسب تماما لتحضير الخلطات،

الصلصات، الشربة والعصيرات، المايونيز وأطعمة الأطفال الصغار بالإضافة الى خلاط العصيرات واللبن الخفوق (الملك شيك).

١ - ادخل كتلة الحرك (A) في اسطوانة الخلاط
 حتى يقفل.

٢ - ضع الخلاط اليدوي في الوعاء، ثم اضغط مفتاح الفتح / القفل (الله و مفتاح تربو).

من أجل فك اسطوانة الخلاط بعد
 الاستعمال، أضغط الأزرار (ثم اسحها.

يمكنك تشغيل الخلاط اليدوي في جك القياس، وكذلك في أي وعاء أخر، عندما تخلط مباشرة في قدرة الطبخ، ابعد القدرة من البوتجاز اولا لتحمي يدك من الحرارة الزائدة.

كيف تشغل الخفاقة؟

استعمل الخفاقة فقط من اجل اعداد الكريمة، وضرب بياض البيض، والكعكة الإسفنجبة، وضرب عجينة الكيك الجاهز.

١ - ادخل الخفاقة () في ملحق الترس () ، ثم
 ادخل كتلة الحرك () في الترس حتى يقفل.

٢ - ضع الخفاقة في وعاء، وبعد ذلك فقط ق
 بضغط المقتاح (
 \unders للتشغيل.

حن اجل الفك، اضغط الأزرار (واسحب
 ترس الوصل ثم اسحب الخفاقة من ترس الوصل.

من اجل أفضل النتائج:

• لا تستعملي القدح ﴿ ولكن استعملي وعاء أوسع.

Deutsch

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 01.47.48.70.00 pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Español

Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

En el supuesto de que la reparación no fuera satisfactoria, el usuario tiene derecho a solicitar la sustitución del producto por otro igual, o a la devolución del precio pagado.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano

Solo para España

Servicio y reparación: Para localizar a su Servicio Braun más cercano, llame al teléfono 934 01 94 40.

Servicio al consumidor: En el caso de que tenga Ud. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos que contacte con el teléfono de éste servicio 901 11 61 84.

Português

Garantia

Braun concede a este produto 2 anos de garantia a partir da data de compra.

Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo peças ou trocando por um aparelho novo segundo o nosso critério, sem qualquer custo.

Caso a reparação não satisfaça, o utilizador tem o direito de solicitar a substituição do produto por outro igual novo ou ao reembolso do valor que pagou.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra fôr confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal

Serviço e reparação – Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, ligue para: 217 243 130

Apoio ao consumidor – No caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte por favor este serviço pelo telefone: 808 20 00 33.

Italiano

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Nederlands

Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre

Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatorer og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.

I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 88 02 55 03 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun serviceverksted.

NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi

Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancji

- Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego.
- Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Braun.

Opłaty transportowe zostaną mu bezzwłocznie

zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego sklep, który sprzedał reklamowany towar dostarczy za reklamującego sprzęt do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy wysyłkę sprzętu.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy
- sprzętu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
- Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie będzie traktowane jako usługa gwarancyjna.
- 6
- Gwarancją nie są objęte:
 a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do warsztatu serwisowego,
- warztatu serwisowego, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania;
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacii:
 - używania niewłaściwych materiałów
 - eksploatacyjnych; samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw; przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 - części szklane, żarówki oświetlenia.
- Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprzętu pociąga za sobą utratę gwarancji. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą
- gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Český

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby, a to dle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku.

Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na poškození vzniklá nesprávným užíváním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad.

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků

Volejte 0800 11 33 22 pro informaci o nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

Slovenský

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku.

Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na vzniklu nespravným pouzívaním a udizbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami alebo sa nepoužili nadonizovanjim osobalni alebo sa nepodzili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním je predložený doklad o predaji.

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predájniach výrobkov Braun.

Volajte 0800 11 33 22 a získate informácie o najbližšom servisnom stredisku Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Ελληνικά

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς.

Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητος υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μάς.

Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή πεγγηθη σεν καλοιττει. καταστροφή από καλή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN Для всех изделий мы даем гарантию на два

года, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма ВRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.

Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь эначительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
 - нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
 внесение технических изменений;
- внесение технических изменениймеханические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками):
- для бритв смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу (095) 258 62 70.

Garantiebüros und Kundendienstzentralen

Guarantee and Service Centers

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Oficinas de garantia y oficinas centrales del servicio

Entidade de garantia e centros de serviço

Uffici e sede centrale del servizio clienti

Garantiebureaux en service-centrales

Garantikontorer og centrale serviceafdelinger

Garanti og servicecenter

Servicekontor och centrala kundtjänstplatser

Asiakaspalvelu ja tekninen neuvonta

Punkty serwisowe

Pozáruční a servisní centra

Pozáručné a servisné centrá

Garanti bürolari ve merkezi servis yerleri

Εγγύηση και Εργαστήριο επισκευών

Гарантийные и сервисные центры

مراكز الكفالات والصيانة

Deutschland

Braun GmbH, Kundendienst, Westerbachstr. 23 H, 61476 Kronberg, © 00 800 / 27 28 64 63

Argentina

Central Reparadora de Afeitadoras S. A., Av. Santa Fe 5270, 1425 Capital Federal, © 0800 44 44 553

Australia

Gillette Australia Pty. Ltd., Private Bag 10, Scoresby, Melbourne, Victoria 3179, 1 800 641 820

Austria

Gillette Gruppe Österreich, IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21, 2355 Wiener Neudorf, © 00800-27 28 64 63

Bahrain

Yaquby Stores, 18 Bab ALBahrain, P.O. Box 158, Manama, © 02-28 88 7

Barbados

Dacosta Mannings Inc., P.O. Box 176, Pier Head, Bridgetown, \$\infty\$ 431-8700

Belarus

Electro Service & Co Ltd., Chernyshevskogo str. 10 A, 220015 Minsk, 2 2 85 69 23

Belaium

Gillette Group Belgium N.V., J. E. Mommaertslaan 18, 1831 Diegem, © 02/71 19 211

Bermuda

Stuart's Ltd., Reid Street, P.O. Box HM 2705, Hamilton OR, 2 95 54 96

Brasil

Picolli Service, Rua Túlio Teodoro de Campos, 209, São Paulo – SP, © 0800 16 26 27

Bulgaria

Stambouli Ltd., 12, Hrist Botev Str., Sofia, Bulgaria + 359 2 528 988

Canada

Gillette Canada Company, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga L4Z 4C5, Ontario, (2005) 566-5000

Česká Republika

PH SERVIS sro., V Mezihori 2, 18000 Praha 8, (02) 663 105 74

Chile

Viseelec, Braun Service Center Chile, Av. Concha y Toro #4399, Puente Alto, Santiago, 2 2 288 25 18

China

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd. 550 Sanlin Road, Pudong, Shanghai 200124,

800 820 13 57

Colombia

Gillette de Colombia S.A., Calle 100 No. 9A - 39 Piso 3. Bogotá, D.C., 9800-5-27286 Croatia

Iskra elektronika d.o.o., Bozidara Magovca 63, 10020 Zagreb.

1-66017

Cyprus

Kyriakos Papavasiliou Trading 70, Kennedy Ave., 1663 Nicosia.

3572 314111

Danmark

Gillette Group Danmark A/S, Teglholm Allé 15, 2450 Kobenhavn SV, **70 15 00 13**

Djibouti (Republique de)

Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine, 12 Place du 27 Juin, B.P. 2500, Diibouti.

35 19 91

Eavpt

United Sons International Trading, 25 Makram Ebied Street, P.O. Box 7607, Cairo © 02-2740652

España

Braun Espanola S.A., Braun Service, Enrique Granados, 46, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), **2** 901 11 61 84

Estonia

Servest Ltd., Raua 55, 10152 Tallinn, **2** 627 87 39

France

Groupe Gillette France - Division Braun, 9, Place Marie Jeanne Bassot, 92693 Levallois Perret Cédex, (1) 4748 70 00,Minitel 3615 code Braun.

Great Britain

Gillette Group UK Ltd. Braun Consumer Service, Great West Road, Isleworth TW7 5NP; Middlesex, © 0800 783 70 10

Berson S.A., 47, Agamemnonos, 17675 Kallithea Athens, **2** 1-9 47 87 00

Guadeloupe

Ets. André Haan S.A., Zone Industrielle B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre, 26 68 48

Hong Kong Audio Supplies Company, Room 506, St. George's Building, 2 ICE House Street, Hong Kong,
25 24-93 77

Hungary

Kisgep KFT, Pannonia u. 23, 1136 Budapest. **2** 13 494 955

Iceland

Verzlunin Pfaff h.f., Grensasvegur 13, Box 714, 121 Reykjavik, 5 33 22 22

Braun Division, c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd., 34, Okhla Industrial Estate, New Delhi 110 020, **2** 11 68 30 218

Iran

Tehran Bouran Company Irtuc Building, No 874 Enghelab Ave., P.O. Box 15815-1391, Tehran 11318, © 021 67 03 50

Ireland (Republic of) Gavins Shaver Centre,

83/84, Lower Camden Street, Dublin 2,

1800 509 448

Israel

S. Schestowitz Ltd., 8 Shacham Str., Tel-Aviv, 49517 **1 800 335 959**

Italia

Servizio Consumatori Braun Gillette Group Italy S.p.A., Via G.B. Pirelli, 18, 20124 Milano, **2** 02 / 6678623

Jordan

Dajani Group, Shamaisani/Sherif Jamil Bin Naser, P.O. Box 926976, Amman 11110, **2** 962-6552 5545

Kenya

Radbone-Clark Kenya Ltd., P.O. Box 40833, Nairobi-Mombasa Road, Nairobi, **2 82 36 60**

Korea

STC Industries Corp. Braun Division, 32, Mullae-Dong 3-KA, Youngdeungpo-Ku, Seoul 150-090, ® 080 258 25 89

Kuwait

Union Trading Co., Braun Service Center, P.O. Box 28 Safat, Safat Code 13001, Kuwait,

Latvia

Latintertehserviss Co., 72 Bullu Street, House 2, Riga 1067, 2 40 39 11

Lebanon

Magnet SAL - Fattal HLDG, P.O. Box 110-773, Beirut, **2** 1 51 20 02

Libva

Al-Muddy Joint-Stock Co., Istanbul Street 6, P.O. Box 4996, Tripoli, **21 333 3421**

Lithuania

Elektronas AB. Kareiviu 6. 2600 Vilnius **277 76 17**

Luxembourg

Sogel S.A., 1 Dernier Sol, BP 1941, 1019 Bonnevoie, **2** 4 00 50 51

Malaysia

Gillette Malaysia Sdn. Bhd., Braun Customer Service, 11 A Persiaran Selangor, 40200 Shah Alam, **2** 3 55 19 23 10

Malta

Kind's, 287, Republic Street, Valletta VLT04, 24 71 18

Maroc

Indimar S.A. 86, rue de Chaouia (ex. rue Colbert), Casablanca, 20 000, **2** 2 26 86 31

Martinique

Decius Absalon, 23 Rue du Vieux-Chemin, 97201 Fort-de-France, **2** 73 43 15

Mauritius

J. Kalachand & Co. Ltd., Bld DBM Industrial Estate, Stage 11 Plaine Lauzun, **2** 2 12 84 13

Mexico

Gillette Manufactura, S.A. de C.V./ Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 3 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juarez Estado de México, C.P. 53370 © 01-800-508-58-00

Nederland

Gillette Groep Nederland BV, Visseringlaan 20-22, 2288 ER Rijswijk **2** 070-4 13 16 58

Netherlands Antilles

Boolchand's Ltd. Heerenstraat 4 B. P.O. Box 36, Curacao, 00802 Netherlands Antilles **2** 9 61 22 62

New Zealand

Key Service Ltd., c/o Gillette NZ, 69 Druces Rd., Manakau City, Auckland. ⊕ 9-262 58 35

noggiN Braun Gillette Japan Inc., Siber Hegner Bldg., 7th Floor, 89-1 Yamashita-cho, Naka-ku, P.O. Box 247, Yokohama 231-0023, **2** 045-6817591

Gillette Group Norge AS, Nils Hansensvei 4. P.O. Box 79 Bryn, 0667 Oslo. **2** 022-72 88 10

Oman (Sultanate of)

Naranjee Hirjee & Co. LLC., 10 Ruwi High, P.O. Box 9, Muscat 113, 2 703 660

Pakistan

Gillette Pakistan Ltd. Dr. Ziauddin Ahmend Road, Karachi 74200, **21 56 88 930**

Paraguay Trading S.A., Avda. Artigas y Cacique Cara Cara, Asunción © 21203350/48/46

Philippines

Gillette Philippines Inc., Braun Service Centre Villongco Road, Sucat, Paranaque City,
2 8 42 31 54

Poland

Gillette Poland S.A., Budynek Orion, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, **22 548 89 74**

Portugal

Gillette Portuguesa, Ltd., Braun Service, Rua Tomás da Fonseca, Torre G-9°B, 1600-209 Lisboa, **808 2 000 33**

Qatar

Al Baker Trading Co., P.O. Box 9, Doha, **2** 04 15 0 57

Réunion

Dindar Confort, 58, rue Maréchal Leclerc, P.O. Box 12, 97400 St. Denis, **2** 40 12 02

Romania

Gillette Romania srl. Calea Floreasca nr. 133-137 et 1, sect 1, 71401 Bucuresti **2** 01-2319656

Russia

RTC Sovinservice. Rusakovskaya 7, 107140 Moscow,

Saudi Arabia

Salem M. Bakhashwain Sons, P.O. Box 743, Tabuk Street, 21421 Jeddah, 657 31 11

Schweiz/Suisse/Svizzera

Telion AG, Rütistrasse 26, 8952 Schlieren, ® 0844-88 40 10

Singapore (Republic of) Beste (S) Pte. Ltd., 6 Tagore Drive, # 03-04 Tagore Industrial Building, Singapore 787623, & 4 552 24 22

Slovakia

Techno Servis Bratislava spol. s.r.o., Bajzova 11/A, 82108 Bratislava **(02)** 555 68 161

Slovenia

Coming d.d. Slovenceva 024, 1000 Ljubljana,

South Africa (Republic of) Fixnet After Sales Service,

17B Allandale Park, P.O. Box 5716, Cnr Le Roux and Morkels Close, Johannesburg 1685, Midrand, Gauteng, 2 11 315 9260/1

St. Maarten

Ashoka, P.O. Box 79, Philipsburg, Netherlands Antilles. **52 29 31**

St. Thomas

Boolchand's Ltd., 31 Main Street, P.O. Box 5667, 00803 St. Thomas, US Virgin Islands.

340 776 0302

Gillette Group Finland Oy/Braun, P.O. Box 9, Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo, © 09-45 28 71

Sverige

Gillette Group Sverige AB, Dept. Sweden, Stockholm Gillette Räsundavägen 12, Box 702, 16927 Solna,

Syria

c/o Khalil Daoud Amro Ibn Kalthoum Str. Unisyria, P.O. Box 35002, Damascus,

2 11 622 28 81

Taiwan

Audio & Electr. Supplies Ltd., Brothers Bldg., 10th Floor, 85 Chung Shan N Rd., Sec. 1, Taipei (104), © 0 80 221 630

Thailand Gillette Thailand Limited, 109 Moo 4. Chalongkrung Rd., Lamplatew Ladkrabang, Bangkok 10520, **2** 645-0800 22 16 30

Tunesie

Generale d'Equipement Industr., 34 rue du Golfe Arabe, Tunis, 2000,

2 00216 171 68 80

TurkeyGillette Sanayi ve Ticaret A.S.,
Polaris Is Merkezi, Ahi Evran Cad., No:1,
80670 Maslak, Istanbul, **2** 0212-473 75 85

United Arab Emirates

The New Store, P.O. Box 3029, Al Suog Street No-10, Dubai,

43 53 45 06

Uruguay

Driva S.A., Marcelilno Sosa 2064, 11800 Montevideo, **2 924 95 76**

The Gillette Company - SBMC Braun Consumer Service, 1, Gillette Park 4k-16, Boston, MA 02127-1096, **1-800-272-8611**

Venezuela Gillette de Venezuela S.A., Av. Blandin, Centro San Ignacio Torre Copérnico, Piso 5 La Castellana, Caracas **2** 0800-4455388

Yemen (Republic of)

Saba Stores for Trading, 26th September Street, P.O. Box 5278, Taiz, ® 967 4-25 23 80

Yugoslavia BG Elektronik. Bulevar revolucije 34, 11000 Beograd, 11 3240 030

Braun Multiquick/Minipimer professional MR 5550

MR 5550 CA, MR 5550 MCA

Garantiekarte
Guarantee Card
Carte de garantie
Tarjeta de garantía
Cartão de garantia
Carta di garanzia
Garantiebewijs
Garantibevis
Köpbevis

Takuukortti Karta gwarancyjna Záruční list Záručný list

Κάρτα εγγυήσεως Γαραнτийный талон بطاقة تأمين دولية

Kaufdatum
Date of purchase

Date of purchase Date d'achat Fecha de adquisición Data de compra

Data d'acquisto Koopdatum Købsdato Kiøpsdato

Kjøpsdato Inköpsdatum Ostopäivä Data zakupu

Βαια Ζακυρυ Ημερομηνία αγοράς Дата покупки تاریخ الشراء

Service notes

Braun Multiquick/Minipimer professional MR 5550

MR 5550 CA, MR 5550 MCA

Registrierkarte
Registration Card
Carte de contrôle
Tarjeta de registro
Cartão de registo
Cartolina di registrazione
Registratiekaart

Registreringskort Karta rejestracyjna Registrační list Registračný list Κάρτα καταχωρήσεως Ρεгистрационная карточка

بطاقة التسجيل

Kaufdatum
Date of purchase
Date d'achat
Fecha de adquisición
Data de compra
Data d'acquisto
Koopdatum

Inköpsdatum Data zakupu Ημερομηνία αγοράς Дата покупки

Дата покупки تاريخ الشراء

Kjøpsdato

Nombre y dirección completa del comprador Nome e direcção completa do comprador Nome e indirizzo completo dell'acquirente Naam en volledig adres van de koper Kjøperens navn og adresse Köparens namn och fullständiga adress

Name und vollständige Anschrift des Käufers Name and full address of purchaser Nom et adresse complète de l'acheteur

Imię i nazwisko oraz adres kupującego Méno a plná adresa kupujícího Meno a úplná adresa kupujúceho Ονομα και πλήρης διεύθυνσις αγοραστού Μεςτο ποκуπκи Ιلاسم والعنوان الكامل للمشتری

Stempel und Unterschrift des Händlers Stamp and signature of dealer Cachet et signature du commerçant Sello y firma del proveedor Carimbo e assinatura do vendedor Timbro e firma del negozio Stempel en handtekening van de handelaar Forhandlerens stempel og underskrift Stempel og underskrift av forhandleren Återförsäljares stämpel och underskrift

Myyjän leima ja allekirjoitus Pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy Razítko a podpis prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho

Razitko a podpis prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος Штамп магазина и подпись продавца امضاء وختم الموزع Cachet et signature du commerçant
Sello y firma del proveedor
Carimbo e assinatura do vendedor
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje

Stempel und Unterschrift des Händlers Stamp and signature of dealer

Pečiatka a podpis predávajúceho Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος Штамп магазина и подпись продавца امضاء وختم الموزع

X